

90 LED NET LIGHT WITH DOUBLE TIMER AND 8 FUNCTIONS

EN



SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not connect the product to the mains power supply while the product is still in the pack.
- Designed for indoor and outdoor use.
- Check that no light sources are damaged.
- Do not connect two or more string lights together.
- No part of the product can be replaced or repaired. The whole product must be discarded if any part is damaged.
- Do not use sharp or abrasive objects during assembly.
- Do not expose the cord or conductors to mechanical loads. Do not hang objects on the string of lights.
- This is not a toy. Exercise care if the product is used near children.
- Unplug the transformer from the mains power supply when the product is not in use.
- This string of lights must only be used together with the supplied transformer and must never be connected directly to the mains supply without a transformer.
- The product is not intended to be as general lighting.
- Recycle products that have reached the end of their useful life according to local regulations.

WARNING!

The string of lights may only be used if all seals are fitted correctly.

Symbols

	Class III.
	Approved as per applicable directives.
	Recycle a discarded product in accordance with applicable regulations.

TECHNICAL DATA

Input voltage, transformer	230 V ~50 Hz
Output voltage, transformer	31 VDC
Output	3,6 W
No. of LEDs	90 pcs.
Protection rating	IP44
Dimensions	100 x 200 cm

USE

1. Remove the light net from the packaging.
2. Place the light net in the required location.
3. Connect the light net to the transformer.
4. Insert the plug into the mains power supply.
5. Press the power switch to turn on the light sources. Eight different lighting options can be activated by pressing the power switch the following number of times:

Number of times pressed	Lighting option
Once	ON White constant light without timer
Twice	ON White constant light with timer function (8 hours on, 5 hours off, 4 hours on, 7 hours off)
Three times	ON White flashing light with timer function (8 hours on, 5 hours off, 4 hours on, 7 hours off)
Four times	ON Multi-colored constant light without timer function
Five times	ON Multi-colored constant light with timer function (8 hours on, 5 hours off, 4 hours on, 7 hours off)
Six times	ON Multi-colored flashing light with timer function (8 hours on, 5 hours off, 4 hours on, 7 hours off)
Seven times	ON Switches between white and multi-colored light with timer function (8 hours on, 5 hours off, 4 hours on, 7 hours off)
Eight times	OFF.

NOTE: Button on adaptor turns green when timer function is activated.

90 LED NETVERLICHTING MET DUBBELE TIMER EN 8 FUNCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Verbind het product niet met de hoofdschakelaar als het product nog in de verpakking zit.
- Ontworpen voor binnen- en buitengebruik.
- Zorg ervoor dat geen van de lichtbronnen is beschadigd.
- Verbind niet twee of meer slingers aan elkaar.
- Geen onderdeel van het product kan worden vervangen of gerepareerd. Het hele product moet ontmanteld worden als een onderdeel is beschadigd.
- Gebruik geen scherpe of schurende objecten bij het product.
- Stel het snoer of de geleiders niet bloot aan mechanische belastingen. Hang geen objecten aan de lichtslinger.
- Dit is geen speelgoed. Wees voorzichtig als het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet in gebruik is.
- Deze lichtslinger mag alleen worden gebruikt in combinatie met een transformator met dezelfde uitgang als de geleverde en mag nooit zonder transformator rechtstreeks op het lichtnet worden aangesloten.
- Dit product is niet bedoeld als algemene verlichting.
- Recycle producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt volgens de lokale regelgeving.

WAARSCHUWING!

De lichtslinger mag alleen worden gebruikt als alle afdichtingen correct zijn aangebracht.

SYMBOLEN

Klasse 3

Goedgekeurd volgens toepasselijke richtlijnen

Recycle een afgedankt product in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning, in, transformer	230 V`50 Hz
Nominale spanning, out, transformer	31 VDC
Uitvoer	3,6 W
Aantal LEDS	90 stuks
Beschermingsniveau	IP44
Afmetingen	100 x 200 cm

GEBRUIK

1. Verwijder de verpakking rond de netverlichting.
2. Plaats de netverlichting op de gewenste plek.
3. Verbind de netverlichting met de transformator.
4. Stop de stekker in de aansluiting op het lichtnet.
5. Druk op de powerknop om de lichtbronnen aan te zetten. Acht verschillende lichtopties kunnen worden geactiveerd door verschillende keren op de de powerknop te drukken:

Aantal keer drukken	Lichtoptie
Een keer	Constant wit licht zonder timer
Twee keer	Constant wit licht met timerfunctie (8 uur aan, 5 uur uit, 4 uur aan, 7 uur uit)
Drie keer	Knipperend wit licht met timerfunctie (8 uur aan, 5 uur uit, 4 uur aan, 7 uur uit)
Vier keer	Multi-kleurig constant licht zonder timerfunctie
Vijf keer	Multi-kleurig constant licht met timerfunctie (8 uur aan, 5 uur uit, 4 uur aan, 7 uur uit)
Zes keer	Multi-kleurig knipperend licht met timerfunctie (8 uur aan, 5 uur uit, 4 uur aan, 7 uur uit)
Zeven keer	Wisselt tussen wit en multi-kleurig licht, met timerfunctie (8 uur aan, 5 uur uit, 4 uur aan, 7 uur uit)
Acht keer	Uit

OPMERKING: De knop op de adapter wordt groen wanneer de timerfunctie is geactiveerd.

90 LED POWER LIGHT MIT DOPPELTEM TIMER UND 8 FUNKTIONEN

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Schließen Sie das Produkt nicht an den Hauptschalter an, wenn sich das Produkt noch in der Verpackung befindet.
- Entwickelt für den Innen- und Außenbereich.
- Stellen Sie sicher, dass keine der Lichtquellen beschädigt ist.
- Verbinden Sie nicht zwei oder mehr Streamer miteinander.
- Kein Teil des Produkts kann ersetzt oder repariert werden. Das gesamte Produkt muss zerlegt werden, wenn ein Teil beschädigt ist.
- Verwenden Sie keine scharfen oder abrasiven Gegenstände mit dem Produkt.
- Setzen Sie das Kabel oder die Leiter keinen mechanischen Belastungen aus. Hängen Sie keine Gegenstände an die Lichterketten.
- Dies ist kein Spielzeug. Seien Sie vorsichtig, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Diese Lichterkette darf nur in Kombination mit einem Transformator mit der gleichen Leistung wie der mitgelieferte verwendet werden und darf niemals ohne Transformator direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Dieses Produkt ist nicht als Allgemeinbeleuchtung gedacht.
- Recyceln Sie Produkte, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, gemäß den örtlichen Vorschriften.

WARNUNG!

Die Lichterkette darf nur verwendet werden, wenn alle Dichtungen korrekt angebracht sind.

SYMBOLE

Klasse 3

Zugelassen nach geltenden Richtlinien

Recyceln Sie ein weggeworfenes Produkt gemäß den geltenden Vorschriften

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung in, Transformator	230 V`50 Hz
Nennspannung ausgang, Transformator	31 VDC
Export	3,6 W
Anzahl der LEDS	90 Stk
Schutzklasse	IP44
Abmessungen	100 x 200 cm

VERWENDUNG

1. Entfernen Sie die Verpackung um die Netzbeleuchtung.
2. Platzieren Sie die Netzbeleuchtung an der gewünschten Stelle.
3. Schließen Sie die Netzbeleuchtung an den Transformator an.
4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose am Netz.
5. Drücken Sie den Netzschalter, um die Lichtquellen einzuschalten. Acht verschiedene Lichtoptionen können durch mehrmaliges Drücken des Netzschalters aktiviert werden:

Taste drücken	Lichtoption
Einmal	Konstantes weißes Licht ohne Timer
Zweimal	Konstantes weißes Licht mit Timerfunktion (8 Stunden ein, 5 Stunden aus, 4 Stunden ein, 7 Stunden aus)
Drei Mal	Blinkendes weißes Licht mit Timerfunktion (8 Stunden ein, 5 Stunden aus, 4 Stunden ein, 7 Stunden aus)
Vier Mal	Mehrfarbiges konstantes Licht ohne Timerfunktion
Fünf Mal	Mehrfarbiges konstantes Licht mit Timerfunktion (8 Stunden an, 5 Stunden aus, 4 Stunden ein, 7 Stunden aus)
Sechsmal	Mehrfarbiges Blinklicht mit Timerfunktion (8 Stunden ein, 5 Stunden aus, 4 Stunden ein, 7 Stunden aus)
Sieben Mal	Schaltet zwischen weißem und mehrfarbigem Licht mit Timerfunktion um (8 Stunden ein, 5 Stunden aus, 4 Stunden ein, 7 Stunden aus)
Acht Mal	Aus

HINWEIS: Die Taste am Adapter wird grün, wenn die Timerfunktion aktiviert ist.

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE À 90 LED AVEC DOUBLE MINUTERIE ET 8 FONCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne connectez pas le produit à l'interrupteur principal si le produit est toujours dans son emballage.
- Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Assurez-vous qu'aucune des sources lumineuses n'est endommagée.
- Ne connectez pas deux streamers ou plus ensemble.
- Aucune partie du produit ne peut être remplacée ou réparée. Le produit entier doit être démonté si une pièce est endommagée.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou abrasifs avec le produit.
- N'exposez pas le cordon ou les conducteurs à des charges mécaniques. Ne suspendez pas d'objets aux guirlandes lumineuses.
- Ce n'est pas un jouet. Soyez prudent si le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Cette chaîne de lumières ne peut être utilisée qu'en combinaison avec un transformateur avec la même sortie que celle fournie et ne doit jamais être connectée directement au secteur sans transformateur.
- Ce produit n'est pas destiné à l'éclairage général.
- Recycler les produits en fin de vie conformément aux réglementations locales.

ATTENTION!

Le guirlande lumineuse ne peut être utilisé que si tous les joints sont montés correctement.

SYMBOLES

Classe 3

Approuvé selon les directives applicables

Recyclez un produit mis au rebut conformément à la réglementation en vigueur

CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale, in, transformateur	230 V`50 Hz
Tension nominale, sortie, transformateur	31 VDC
Exportation	3,6 W
Nombre de LED	90 pcs
Niveau de protection	IP44
Dimensions	100 x 200 cm

UTILISATION

1. Retirez l'emballage autour de l'éclairage principal.
2. Placez l'éclairage net à l'emplacement souhaité.

3. Connectez l'éclairage principal au transformateur.

4. Insérez la fiche dans la prise de courant.

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer les sources lumineuses. Huit options d'éclairage différentes peuvent être activées en appuyant plusieurs fois sur le bouton d'alimentation:

Nombre de fois où appuyer	Option lumière
Une fois	Lumière blanche constante sans minuterie
Deux fois	Lumière blanche constante avec fonction de minuterie (8 heures allumées, 5 heures éteintes, 4 heures allumées, 7 heures éteintes)
Trois fois	Lumière blanche clignotante avec fonction minuterie (8 heures allumées, 5 heures éteintes, 4 heures allumées, 7 heures éteintes)
Quatre fois	Lumière constante multicolore sans fonction de minuterie
Cinq fois	Lumière constante multicolore avec fonction minuterie (8 heures allumées, 5 heures éteintes, 4 heures allumées, 7 heures éteintes)
Six fois	Lumière constante multicolore avec fonction minuterie (8 heures allumées, 5 heures éteintes, 4 heures allumées, 7 heures éteintes)
Sept fois	Bascule entre la lumière blanche et multicolore, avec fonction de minuterie (8 heures allumées, 5 heures éteintes, 4 heures allumées, 7 heures éteintes)
Huit fois	Désactivé

REMARQUE: le bouton de l'adaptateur devient vert lorsque la fonction de minuterie est activée.

