

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ 100W Fast Charging USB C Cable

FQC8323 | Instruction Manual



Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.

Register your product and you will be entitled to the following:

- ✔ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✔ Personal **support**
- ✔ Digital warranty **certificate**
- ✔ Digital **manual**

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration



Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it in hand for future reference. Warnings alert the user to potential serious outcomes, such as injury or adverse events to the user. Cautions alert the user to exercise care necessary for the safe and effective use of the product. Notes contain important information that may be overlooked or missed. This product can be used indoors only (see below for more info). This appliance may be used by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance. Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation! Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

Warning

- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. Risk of suffocation!
- Danger due to swallowing small parts. Keep these away from children. Risk of suffocation!

Specifications

Product Standard	USB-C to USB-C
USB rated power	100W Max PD (Power Delivery, incl lightning) protocol incl. GaN adapters
USB Output DC	USB-C to USB-C 20V DC max 5A (100W)
High speeds power charging compatible with	11V/5A, 10V/4A, 10V/2.25A, 9V/2A and other mainstream charging protocols
Input voltage DC	5V ~ 20V DC
E-Marker latest chip	Yes built-in
Data transmissions	up to 480 Mbps
Working Temperature	0 ~ 45 max
IP Grade	IP20 (indoor only)
Shell material	PVC + 16D Braided material
Net weight	96,5 gr x2

Note: This product is a charging product. Read and follow the instructions contained in this manual carefully. Keep these instructions at a safe place for future reference. The operating life of the product will be less if the ambient temperature is higher than 45°C or lower than -10°C. It is a normal phenomenon that temperature of the used (factory original) (110~)230V adapter rises during use.

Read and follow all safety instructions

- Avoid danger to life by electric shock:
- Do not operate the unit with a damaged power line or damaged power plug. **ATTENTION!** Damaged power lines represent danger to life by electric shock.
- Check the power lines regularly for damages and aging. If the power line is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his / her representative or a similarly qualified person in order to avoid safety hazards.
- Protect the power line against sharp edges, mechanical strain and hot surfaces.
- Do not switch on the unit if you notice visible damages (e.g. tears or cracks) or if you assume that the unit is damaged (e.g. after having fallen down)
- Any other use as the intended way for this device is not validated for any warranty or liability.
- This device is only used for domestic and private use!
- Do not use the device excessively and do not store them under heavy pressure. The device is not resistant to heat and water.
- Avoid rain, dampness or contact with other liquids **WARNING:** Keep the device out of reach of children. Never charge this product in moisture conditions or in the rain. Only charge it indoors, in a dry place.
- This is not a TOY, keep away from small children below 12 years.
- Do not open or disassemble the device yourself, this will void the warranty at all times.
- Do not disassemble, repair or modify the product by yourself as this may result into an electric shock.
- If the device is damaged or broken please contact your seller for correct replacement by the manufacturer only.
- Do not stand, sit on, jump or throw with the device at all times.
- Do not throw this product in the air as it may cause damage by falling.
- Take good care of the product and clean it regularly.
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.

- Use only the original power supply and original accessories.
- Do not use the device outdoors.
- Protect the device from special liquids and vapors.

General safety

1. This product must be used as required, otherwise it can cause a fire, explosion or other dangers.
2. Do not use any product other than specified with this charger. As this can cause damage to your charger.
3. Ensure that the charger and devices are not overheating. If overheating occurs remove cable supply from charger and allow to cool down. Once cooled down reconnect cable.
4. Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
5. Keep away from children! This is not a toy!
6. Only connect the product to a socket that has been approved for the device. The socket must be installed close to the product and easily accessible
7. Do not continue to operate the device if it becomes visibly damaged
8. Do not bend or crush the cable.
9. Always pull directly on the (metal) plug when disconnecting the USB cable, never on the cable itself
10. Keep this product, as all electrical immediately according to locally applicable regulations.
11. Do not modify the product in anyway. Doing so voids the warranty
12. It's normal for (smart) phone and tablet etc. + charger to get warm or even hot.
13. Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.
14. Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.

Instructions for use and maintenance

In case of non-use, store the product in a cool and dry place away from direct sunlight. Clean only by using a soft dry cloth.

**WARNING: CORRECT USE OF THIS DEVICE IS USERS RESPONSIBILITY!
NOTE! DISCONNECT FROM POWER SUPPLY AFTER USE!**

Use only manufacturer's recommended attachments as described in this manual, misuse or use of any accessory or attachment other than those

recommended, may present a risk of personal injury. Keep the appliance and accessories away from the hot surface.

Do not block the appliances openings or hinder air flow, keep openings free of any objects including dust, clothing, fingers (and all other parts of the body). Particularly keep hair away from openings and moving parts if possible.

Warning: Any operations that oppose the description in this user manual may lead to harm to humans or this product device.

Operation and control use

Please note that this product can be used for indoor use like living rooms, cars, bed rooms, children's room, office rooms etc.

- technically, all devices which power consumption 5V DC 1A / 1000 mA or higher can be charged.
- Please refer to the instructions in the operating manual of your device.
- Before connecting a terminal device, check whether the power output of the charger can supply sufficient (PD) power for the device

How to use

1. Connect and use your original factory appliance adapter/charger only and connect it with the Type-C port.
2. Connect the Type-C Charger with USB-C cable to your power mains power socket outlet. It will auto detect the charging speed (by the E-Marker chip) when your device supports it and voltage/power will be auto configured.
3. The charging will start
4. Disconnect all cables and adapter and/or mains after use and/or when fully charged

Note

- If the connection is not 100% OK, the message "slow/normal charging/icon" could appear. If so, disconnect briefly for 5 seconds and reconnect the device.
- As there are more and more new devices coming with PD or QC3.0/2.0 and it's dedicated firmware's it can happen that this function sometimes is not supported.
- After usage the USB adapter and/or cable can be warm/hot. This is a normal act and does not refer to any defect of the devices. Always

check the original manual from your device that you like use and verify the charging specifications before connecting the device to the charger.

Cleaning the device itself

- Please do not immerse the main unit in water, it is not waterproof!
- Wipe gently with a clean soft cloth (microfiber) dampened with water or a mild detergent.
- Do not use a strong irritant lotion such as gasoline, alcohol or rubber water.

Disposal Information

Separate collection

This crossed out wheellie bin symbol means the product must not be discarded with the general household waste. There is a separate collection system for these products. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.

WEEE

The waste electrical and electronic equipment directive 2002/96/EC and 2012/19/EU:

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. Do not dispose of batteries in your household waste. Dispose of this product and/or batteries by taking them to your local recycling store or station for free, contact your local government office for more details. If possible please dispose the batteries separately as stated by law and let it be recycled separately or give it at your local sales store/distributor/dealer that dispose it correctly and free of charge at all times. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices/batteries, you are making an important contribution to protecting our environment and use way.

Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer. Our company owns all right to this unpublished work and intends to maintain this work as confidential. Our company may also seek to maintain this work as an unpublished copyright. This publication is to be used solely for the purpose of reference, operation, maintenance or repair of our equipment. No part of this can be disseminated for other purposes. In the event of inadvertent or deliberate publication, our company intends to enforce its right to this work under copyright laws as a published work. Those having access to this manual may not copy, disseminate or disclose the information in this work unless expressly authorized by our company. All information contained in this manual is believed to be correct. Our company shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. This publication may refer to information and protected by copyrights or patents and does not convey any license under the patent rights of our company, nor the rights of others. Our company does not assume any liability arising out of any infringements of patents or other rights of third parties described at any time without notice or obligation. Also, content of the manual is subject to change without prior notice.

Warrenty

The warranty begins on the date of purchase and expires after 24 months (6 months for battery). The warranty period is considered to have started three months after the date of manufacturing indicated on the product or as derived from the serial number of the product. If any defect due to faulty materials and/or workmanship occurs within the warranty period, we will make arrangements for service. Where a repair is not possible or is deemed uneconomical we may agree to replace the product. Replacement will be offered at our discretion and the warranty will continue from the date of original purchase. The warranty applies provided the product has been handled properly for its intended use and in accordance with the

operating instructions. This warranty is limited to the original buyer and not transferable.



Support, warranty and questions information: info@flinqproducts.nl

This product is designed, produced and tested in accordance with the strictest European safety directive's and test standards.

**Protection Class III**

The device can only be used indoors.

Copyright/Trademark

This is a trademark of FlinQ & Co B.V. Other brands and product names, logos are tradenames or trademarks/logos of their rightful owners. All specifications are subject to change without any official notice.



Welkom bij de FlinQ-familie

Bedenk dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✔ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✔ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✔ Digitaal garantie **certificaat**
- ✔ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registeren/

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Houd het bij de hand voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker voor mogelijke ernstige gevolgen, zoals letsels of bijwerkingen voor de gebruiker. Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker om de nodige voorzichtigheid te betrachten voor een veilig en effectief gebruik van het product. Notities bevatten belangrijke informatie die over het hoofd kan worden gezien of gemist. Dit product kan alleen binnenshuis worden gebruikt (zie hieronder voor meer informatie). Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn opgeleid in het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Laat kinderen zonder toezicht dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

Waarschuwing

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed worden. Gevaar voor verstikking!
- Gevaar door inslikken van kleine onderdelen. Houd deze uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking!

Specificaties

Product Standaard	USB-C to USB-C
USB-nominaal vermogen	100W Max PD (Power Delivery, incl bliksem) protocol incl. GaN-adapters
USB-uitgang gelijkstroom	USB-C naar USB-C 20V DC max. 5A (100W)
Hoge snelheden opladen compatibel met	11V/5A, 10V/4A, 10V/2.25A, 9V/2A en andere reguliere oplaadprotocollen
Ingangsspanning DC	5V ~ 20V DC
E-Marker nieuwste chip	Ja ingebouwd
Gegevensoverdrachten	Tot wel 480 Mbps
Werktemperatuur	0 ~ 45 max
IP Graad	IP20 (voor binnengebruik)
Materiaal	PVC + 16D gevlochten materiaal
Gewicht	96,5 gr x2

Let op: Dit product is een oplaadproduct. Lees en volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. De levensduur van het product zal korter zijn als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45°C of lager dan -10°C. Het is een normaal verschijnsel dat de temperatuur van de gebruikte (fabrieksoriginele) (110-) λ 230V-adapter tijdens gebruik stijgt.

Lees en volg alle veiligheidsinstructies

- Vermijd levensgevaar door elektrische schokken:
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of beschadigde stekker. **AANDACHT!** Beschadigde stroomleidingen vormen levensgevaar door elektrische schokken.
- Controleer de stroomleidingen regelmatig op beschadigingen en veroudering. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn/haar vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Bescherm de stroomleiding tegen scherpe randen, mechanische belasting en hete oppervlakken.
- Schakel het apparaat niet in als u zichtbare schade opmerkt (bijvoorbeeld scheuren of barsten) of als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is (bijvoorbeeld na een val).
- Elk ander gebruik zoals bedoeld voor dit apparaat geldt niet voor enige garantie of aansprakelijkheid.
- Dit apparaat wordt alleen gebruikt voor huishoudelijk en privégebruik!
- Gebruik het apparaat niet overmatig en bewaar het niet onder zware druk. Het apparaat is niet bestand tegen hitte en water.
- Vermijd regen, vocht of contact met andere vloeistoffen **WAARSCHUWING:** Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Laad dit product nooit op in vochtige omstandigheden of in de regen. Laad hem alleen binnenshuis op, op een droge plaats.
- Dit is geen speelgoed, houd het buiten het bereik van kleine kinderen onder de 12 jaar.
- Open of demonteer het apparaat niet zelf, hierdoor vervalt ten alle tijden de garantie.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf, aangezien dit tot een elektrische schok kan leiden.
- Als het apparaat beschadigd of kapot is, neem dan contact op met uw verkoper voor een correcte vervanging door de fabrikant.
- Ga niet te allen tijde met het apparaat staan, zitten, springen of gooien.
- Gooi dit product niet in de lucht, omdat het schade kan veroorzaken

als het valt.

- Zorg goed voor het product en maak het regelmatig schoon.
- Raak de stekkercontacten nooit aan met scherpe of metalen voorwerpen.
- Gebruik uitsluitend de originele voeding en originele accessoires.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Bescherm het apparaat tegen speciale vloeistoffen en dampen.

Algemene veiligheid

1. Dit product moet zoals vereist worden gebruikt, anders kan het brand, explosies of andere gevaren veroorzaken.
2. Gebruik geen ander product dan gespecificeerd bij deze oplader. Dit kan namelijk schade aan uw oplader veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat de oplader en apparaten niet oververhit raken. Als er oververhitting optreedt, verwijder dan de kabeltoevoer van de oplader en laat afkoelen. Zodra het is afgekoeld, sluit u de kabel opnieuw aan.
4. Gebruik het product niet buiten de vermogenslimieten die in de specificaties zijn aangegeven.
5. Buiten het bereik van kinderen houden! Dit is geen speelgoed!
6. Sluit het product alleen aan op een stopcontact dat is goedgekeurd voor het apparaat. Het stopcontact moet dichtbij het product worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn
7. Gebruik het apparaat niet meer als het zichtbaar beschadigd raakt
8. Buijg of plet de kabel niet.
9. Trek bij het loskoppelen van de USB-kabel altijd direct aan de (metalen) stekker, nooit aan de kabel zelf
10. Bewaar dit product, aangezien het allemaal elektrisch is, onmiddellijk volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
11. Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het product aan. Als u dit wel doet, vervalt de garantie
12. Het is normaal dat (smart)telefoons, tablets enz. + oplader warm of zelfs heet worden.
13. Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in een droge omgeving.
14. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan grote schokken.

Instructies voor gebruik en onderhoud

Als u het product niet gebruikt, bewaar het dan op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Alleen reinigen met een zachte, droge doek.

WAARSCHUWING: HET CORRECTE GEBRUIK VAN DIT APPARAAT IS DE

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER! OPMERKING! LOSKOPPELEN VAN DE STROOMVOORZIENING NA GEBRUIK!

Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken, zoals hieren beschreven handleiding, misbruik of gebruik van een accessoire of hulpstuk anders dan aanbevolen, kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen. Houd het apparaat en de accessoires uit de buurt van hete oppervlakken.

Blokkeer de openingen van het apparaat niet en hinder de luchtstroom niet. Houd de openingen vrij van voorwerpen, zoals stof, kleding, vingers (en alle andere delen van het lichaam). Houd het haar indien mogelijk uit de buurt van openingen en bewegende delen.

Waarschuwing: Alle handelingen die in strijd zijn met de beschrijving in deze gebruikershandleiding kunnen leiden tot schade aan mensen of dit product/apparaat.

Bediening en controle gebruik

Houd er rekening mee dat dit product kan worden gebruikt voor gebruik binnenshuis, zoals woonkamers, auto's, slaapkamers, kinderkamers, kantoorruimtes enz.

- technisch gezien kunnen alle apparaten met een stroomverbruik van 5V DC 1A / 1000 mA of hoger worden opgeladen.
- Raadpleeg de instructies in de gebruikershandleiding van uw apparaat.
- Controleer voordat u een eindapparaat aansluit of de stroomuitgang van de lader voldoende (PD) stroom voor het apparaat kan leveren

Hoe te gebruiken

1. Sluit en gebruik alleen uw originele fabrieksapparaatadapter/oplader en sluit deze aan op de Type-C-poort.
2. Sluit de Type-C-oplader met een USB-C-kabel aan op uw stopcontact. Het detecteert automatisch de laadsnelheid (door de E-Marker-chip) wanneer uw apparaat dit ondersteunt en de spanning/stroom wordt automatisch geconfigureerd.
3. Het opladen begint
4. Koppel alle kabels, adapter en/of netvoeding los na gebruik en/of wanneer deze volledig is opgeladen

Opmerking

- Als de verbinding niet 100% in orde is, kan het bericht "langzaam/ normaal opladen/pictogram" verschijnen. Indien dit het geval is, koppelt u het apparaat kortstondig gedurende 5 seconden los en sluit u het apparaat opnieuw aan.
- Omdat er steeds meer nieuwe apparaten komen met PD of QC3.0/2.0 en bijbehorende firmware, kan het voorkomen dat deze functie soms niet wordt ondersteund.
- Na gebruik kan de USB-adapter en/of kabel warm/heet zijn. Dit is een normale handeling en duidt niet op een defect aan de apparaten. Controleer altijd de originele handleiding van uw apparaat dat u graag gebruikt en verifieer de oplaadspecificaties voordat u het apparaat op de oplader aansluit.

Het apparaat zelf reinigen

- Dompel het hoofdapparaat niet onder in water, het is niet waterdicht
- Veeg voorzichtig af met een schone, zachte doek (microvezel) die is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen sterk irriterende lotion zoals benzine, alcohol of rubberwater.

Informatie over verwijdering



Aparte collectie

Dit doorgekruiste afvalcontainersymbool betekent dat het product niet met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Voor deze producten bestaat een apart inzamelsysteem. Voer het op verantwoorde wijze af bij een erkend afval- of recyclingbedrijf.



WEEE

De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2002/96/EG en 2012/19/EU:

Deze markering op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u dit afval van andere soorten afval te scheiden en op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de detailhandelaar waar ze dit product hebben gekocht of

met het plaatselijke overheidskantoor voor informatie over waar en hoe ze dit artikel kunnen inleveren voor milieuvriendelijke recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract controleren. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. Gooi batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval. Gooi dit product en/of de batterijen weg door ze gratis naar uw plaatselijke recyclingwinkel of -station te brengen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke overheidskantoor. Gooi de batterijen indien mogelijk apart weg, zoals voorgeschreven door de wet, en laat ze apart recyclen, of geef ze af bij uw plaatselijke verkoopwinkel/distributeur/dealer, die ze te allen tijde correct en gratis afvoert. Door te recyclen, de materialen te hergebruiken of op een andere manier oude apparaten/batterijen te gebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu en onze gebruikswijze.

Disclaimer

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fabrikant geeft geen enkele verklaring of garantie (impliciet of anderszins) met betrekking tot de juistheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor winstvermindering of commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele schade, gevolgschade of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, worden gereproduceerd of overgedragen, inclusief fotokopieën, opnames of systemen voor het opnemen en ophalen van informatie, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle rechten op dit ongepubliceerde werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Ons bedrijf kan ook proberen dit werk als ongepubliceerd auteursrecht te behouden. Deze publicatie mag uitsluitend worden gebruikt voor referentie, bediening, onderhoud of reparatie van onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere doeleinden worden verspreid. In het geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie is ons bedrijf van plan zijn recht op dit werk onder de auteursrechtwetten af te dwingen als gepubliceerd werk. Degenen die toegang hebben tot deze handleiding mogen de informatie in dit werk niet kopiëren, verspreiden of openbaar maken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf. Er wordt aangenomen dat alle informatie in deze handleiding correct is. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, prestatie of gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen naar informatie die beschermd

is door auteursrechten of patenten en verleent geen enkele licentie onder de patentrechten van ons bedrijf, noch de rechten van anderen. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit inbreuken op patenten of andere rechten van derden die op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden beschreven. Bovendien kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Garantie

De garantie begint op de datum van aankoop en vervalt na 24 maanden (6 maanden voor de batterij). De garantieperiode wordt geacht te zijn ingegaan drie maanden na de productiedatum aangegeven op het product of zoals afgeleid uit het serienummer van het product. Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zullen wij een afspraak maken voor service. Als reparatie niet mogelijk is of als onrendabel wordt beschouwd, kunnen we overeenkomen om het product te vervangen. Vervanging wordt naar eigen goeddunken aangeboden en de garantie loopt door vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. De garantie geldt op voorwaarde dat het product correct is behandeld voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Deze garantie is beperkt tot de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.



Support, garantie en vragen informatie: info@flinqproducts.nl

Dit product is ontworpen, geproduceerd en getest in overeenstemming met de strengste Europese veiligheidsrichtlijnen en testnormen.



Protection Class III

Het apparaat kan alleen binnenshuis worden gebruikt.

Copyright/Trademark

Dit is een handelsmerk van FlinQ & Co B.V. Andere merken en productnamen, logo's zijn handelsnamen of handelsmerken/logo's van hun rechtmatige eigenaren. Alle specificaties kunnen zonder enige officiële kennisgeving worden gewijzigd.



Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Flinq-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr Flinq Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem Flinq Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✔ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✔ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✔ Digitales **Garantiezertifikat**
- ✔ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Warnungen warnen den Benutzer vor möglichen schwerwiegenden Folgen wie Verletzungen oder unerwünschten Ereignissen für den Benutzer. Vorsichtshinweise weisen den Benutzer darauf hin, die für die sichere und effektive Verwendung des Produkts erforderliche Vorsicht walten zu lassen. Notizen enthalten wichtige Informationen, die möglicherweise übersehen oder übersehen werden. Dieses Produkt kann nur im Innenbereich verwendet werden (weitere Informationen finden Sie unten).

Dieses Gerät darf von Kindern ab 12 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder einem Mangel an ausreichender Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr! Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät ohne Aufsicht zu reinigen oder zu warten.

Warnung

- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dies kann für Kinder zu gefährlichem Spielmaterial werden. Erstickungsgefahr!
- Gefahr durch Verschlucken von Kleinteilen. Halten Sie diese von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

Spezifikationen

Produktstandard	USB-C to USB-C
USB-Nennleistung	100 W Max. PD-Protokoll (Power Delivery, inkl. Lightning) inkl. GaN-Adapter
USB-Ausgang DC	USB-C auf USB-C 20 V DC, max. 5 A (100 W)
Hochgeschwindigkeits-Ladevorgang kompatibel mit	11V/5A, 10V/4A, 10V/2,25A, 9V/2A und andere gängige Ladeprotokolle
Eingangsspannung DC	5V ~ 20V DC
Neuester E-Marker-Chip	Ja eingebaut
Datenübertragungen	bis zu 480 Mbit/s
Arbeitstemperatur	0 ~ 45 max
IP-Klasse	IP20 (nur Innenbereich)
Schalenmaterial	PVC + 16D geflochtenes Material

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Ladeprodukt.

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Die Lebensdauer des Produkts verkürzt sich, wenn die Umgebungstemperatur höher als 45 °C oder niedriger als -10 °C ist. Es ist ein normales Phänomen, dass die Temperatur des verwendeten (werkseitig originalen) (110-)230V-Adapters während des Gebrauchs ansteigt.

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise

- Lebensgefahr durch Stromschlag vermeiden:
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigter Netzleitung oder beschädigtem Netzstecker. **AUFMERKSAMKEIT!** Bei beschädigten Stromleitungen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Überprüfen Sie die Stromleitungen regelmäßig auf Beschädigungen und Alterung. Wenn die Stromleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Vertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren für die Sicherheit zu vermeiden.
- Schützen Sie die Stromleitung vor scharfen Kanten, mechanischer Beanspruchung und heißen Oberflächen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie sichtbare Schäden (z. B. Risse oder Risse) bemerken oder wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist (z. B. nach einem Sturz).
- Bei einer anderen als der bestimmungsgemäßen Verwendung dieses Geräts besteht kein Anspruch auf Gewährleistung oder Haftung.
- Dieses Gerät darf nur für den häuslichen und privaten Gebrauch verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät nicht übermäßig und lagern Sie es nicht unter starkem Druck. Das Gerät ist nicht hitze- und wasserbeständig.
- Vermeiden Sie Regen, Feuchtigkeit oder Kontakt mit anderen Flüssigkeiten. **WARNUNG:** Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Laden Sie dieses Produkt niemals bei Feuchtigkeit oder Regen auf. Laden Sie es nur drinnen und an einem trockenen Ort auf.
- Dies ist kein SPIELZEUG. Halten Sie es von kleinen Kindern unter 12 Jahren fern.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, da sonst die Garantie erlischt.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Wenn das Gerät beschädigt oder kaputt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer, um einen korrekten Ersatz nur durch den Hersteller zu erhalten.
- Stehen, sitzen Sie nicht, springen oder werfen Sie nicht mit dem Gerät.

- Werfen Sie dieses Produkt nicht in die Luft, da es durch Herunterfallen beschädigt werden kann.
- Pflegen Sie das Produkt gut und reinigen Sie es regelmäßig.
- Berühren Sie die Steckkontakte niemals mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das Original-Netzteil und Original-Zubehör.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Schützen Sie das Gerät vor besonderen Flüssigkeiten und Dämpfen.

Generelle Sicherheit

1. Dieses Produkt muss bestimmungsgemäß verwendet werden, da es sonst zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren kommen kann.
2. Verwenden Sie mit diesem Ladegerät kein anderes als das angegebene Produkt. Dies kann zu Schäden an Ihrem Ladegerät führen.
3. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät und die Geräte nicht überhitzen. Wenn es zu einer Überhitzung kommt, trennen Sie das Versorgungskabel vom Ladegerät und lassen Sie es abkühlen. Sobald es abgekühlt ist, schließen Sie das Kabel wieder an.
4. Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Leistungsgrenzen.
5. Von Kindern fernhalten! Das ist kein Spielzeug!
6. Schließen Sie das Produkt nur an eine für das Gerät zugelassene Steckdose an. Die Steckdose muss in der Nähe des Produkts installiert und leicht zugänglich sein
7. Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es sichtbare Schäden aufweist
8. Biegen oder quetschen Sie das Kabel nicht.
9. Ziehen Sie beim Abziehen des USB-Kabels immer direkt am (Metall-) Stecker, niemals am Kabel selbst
10. Bewahren Sie dieses Produkt sowie alle elektrischen Geräte gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften auf.
11. Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. Andernfalls erlischt die Garantie
12. Es ist normal, dass (Smartphones, Tablets usw. + Ladegerät) warm oder sogar heiß werden.
13. Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.
14. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen größeren Stößen aus.

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Reinigen Sie es nur mit einem weichen, trockenen Tuch.

ACHTUNG: FÜR DIE RICHTIGE VERWENDUNG DIESER GERÄTS LIEGT DER BENUTZER! NOTIZ! NACH GEBRAUCH VOM STROMVERSORGUNG TRENNEN!

Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze, wie hier beschrieben Bedienungsanleitung, unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung anderer als der empfohlenen Zubehörteile oder Anbaugeräte kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Halten Sie das Gerät und das Zubehör von der heißen Oberfläche fern.

Blockieren Sie die Geräteöffnungen nicht und behindern Sie nicht den Luftstrom. Halten Sie die Öffnungen frei von Gegenständen wie Staub, Kleidung, Fingern (und allen anderen Körperteilen). Halten Sie Haare nach Möglichkeit besonders von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.

Warnung: Alle Vorgänge, die der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung zuwiderlaufen, können zu Schäden an Menschen oder diesem Produkt führen.

Bedienung und Steuerung

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt für den Innenbereich wie Wohnzimmer, Autos, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büroräume usw. verwendet werden kann.

- Technisch gesehen können alle Geräte aufgeladen werden, deren Stromverbrauch 5V DC 1A / 1000 mA oder höher beträgt.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.
- Bevor Sie ein Endgerät anschließen, prüfen Sie, ob der Stromausgang des Ladegeräts ausreichend (PD) Strom für das Gerät liefern kann

Wie benutzt man

1. Schließen Sie nur Ihren originalen Geräteadapter/Ladegerät an, verwenden Sie ihn und verbinden Sie ihn mit dem Typ-C-Anschluss.
2. Schließen Sie das Typ-C-Ladegerät mit dem USB-C-Kabel an Ihre Netzsteckdose an. Die Ladegeschwindigkeit wird automatisch erkannt (durch den E-Marker-Chip), wenn Ihr Gerät dies unterstützt, und Spannung/Leistung werden automatisch konfiguriert.
3. Der Ladevorgang beginnt

4. Trennen Sie alle Kabel und Adapter und/oder das Stromnetz nach dem Gebrauch und/oder wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist

Notiz

- Wenn die Verbindung nicht zu 100 % in Ordnung ist, könnte die Meldung „langsamer/normaler Ladevorgang/Symbol“ erscheinen. Wenn ja, trennen Sie das Gerät kurzzeitig für 5 Sekunden und schließen Sie es wieder an.
- Da es immer mehr neue Geräte mit PD oder QC3.0/2.0 und deren dedizierter Firmware gibt, kann es vorkommen, dass diese Funktion manchmal nicht unterstützt wird.
- Nach der Verwendung können der USB-Adapter und/oder das Kabel warm/heiß sein. Dies ist ein normaler Vorgang und stellt keinen Mangel an den Geräten dar. Sehen Sie sich immer das Originalhandbuch Ihres Geräts an, das Sie verwenden möchten, und überprüfen Sie die Ladespezifikationen, bevor Sie das Gerät an das Ladegerät anschließen.

Reinigen des Geräts selbst

- Bitte tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser, es ist nicht wasserdicht!
- Wischen Sie vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch (Mikrofaser) ab, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
- Verwenden Sie keine stark reizenden Lotionen wie Benzin, Alkohol oder Gummiwasser.

Entsorgungsinformationen



Separate Sammlung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für diese Produkte gibt es ein separates Sammelsystem. Bitte entsorgen Sie es verantwortungsvoll in einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage.



WEEE

Die Elektro- und Elektronikaltgeräte-Richtlinie 2002/96/EG und 2012/19/EU: Diese auf dem Produkt oder seiner Dokumentation angebrachte Kennzeichnung weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Privatwandler

sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtliche Behörde, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel zum umweltfreundlichen Recycling abgeben können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen Gewerbeabfällen vermischt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie dieses Produkt und/oder die Batterien, indem Sie sie kostenlos zu Ihrem örtlichen Recyclinggeschäft oder Ihrer örtlichen Recyclingstelle bringen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Wenn möglich, entsorgen Sie die Batterien bitte separat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und lassen Sie sie separat recyceln oder geben Sie sie bei Ihrem örtlichen Verkaufsgeschäft/Vertriebspartner/Händler ab, der sie jederzeit ordnungsgemäß und kostenlos entsorgt. Durch das Recycling, die Wiederverwendung der Materialien oder andere Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und Nutzungsweise.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankundigung geändert werden. Der Hersteller gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen (stillschweigend oder anderweitig) hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder kommerzielle Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige, Folge- oder Folgeschäden sonstiger Schäden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers in irgendeiner Form reproduziert oder übertragen werden, sei es elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Informationsaufzeichnungs- und -abrufsystemen. Unser Unternehmen besitzt alle Rechte an diesem unveröffentlichten Werk und beabsichtigt, dieses Werk vertraulich zu behandeln. Unser Unternehmen kann auch versuchen, dieses Werk als unveröffentlichtes Urheberrecht beizubehalten. Diese Veröffentlichung darf ausschließlich zu Referenzzwecken, zum Betrieb, zur Wartung oder Reparatur unserer Geräte verwendet werden. Kein Teil davon darf für andere Zwecke weitergegeben werden. Im Falle einer versehentlichen oder vorsätzlichen Veröffentlichung beabsichtigt unser Unternehmen, sein Recht an diesem Werk gemäß den Urheberrechtsgesetzen als veröffentlichtes Werk durchzusetzen. Personen, die Zugang zu diesem Handbuch haben, dürfen die Informationen in diesem Werk nicht kopieren, verbreiten oder offenlegen, es sei denn, unser Unternehmen hat dies ausdrücklich genehmigt. Wir gehen davon aus, dass alle in

diesem Handbuch enthaltenen Informationen korrekt sind. Unser Unternehmen haftet weder für hierin enthaltene Fehler noch für zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials. Diese Veröffentlichung bezieht sich möglicherweise auf Informationen, die durch Urheberrechte oder Patente geschützt sind, und stellt keine Lizenz für die Patentrechte unseres Unternehmens oder die Rechte anderer dar. Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Verletzungen von Patenten oder anderen Rechten Dritter, die jederzeit ohne Vorankündigung oder Verpflichtung geschilert werden. Außerdem kann der Inhalt des Handbuchs ohne vorherige Ankundigung geändert werden.

Garantie

Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und endet nach 24 Monaten (6 Monate für Akku). Die Gewährleistungsfrist beginnt drei Monate nach dem auf dem Produkt angegebenen oder aus der Seriennummer des Produkts abgeleiteten Herstellungsdatum. Sollte innerhalb der Garantiezeit ein Defekt aufgrund von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern auftreten, werden wir einen Service veranlassen. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist oder als unwirtschaftlich erachtet wird, können wir uns auf einen Ersatz des Produkts einigen. Ein Ersatz wird nach unserem Ermessen angeboten und die Garantie läuft ab dem ursprünglichen Kaufdatum weiter. Die Gewährleistung gilt unter der Voraussetzung, dass das Produkt bestimmungsgemäß und entsprechend der Bedienungsanleitung behandelt wird. Diese Garantie ist auf den ursprünglichen Käufer beschränkt und nicht übertragbar.



Informationen zu Support, Garantie und Fragen: info@finqproducts.nl

Dieses Produkt wurde gemäß den strengsten europäischen Sicherheitsrichtlinien und Prüfnormen entwickelt, hergestellt und getestet.



Protection Class III

Das Gerät kann nur im Innenbereich verwendet werden.

Urheberrecht/Marke

Dies ist eine Marke von FinQ & Co B.V. Andere Marken und Produktnamen sowie Logos sind Handelsnamen oder Marken/Logos ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Alle Spezifikationen können ohne offizielle Ankundigung geändert werden.



Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✔ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✔ **Soutien** personnel
- ✔ **Certificat de garantie** numérique
- ✔ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit! Gardez-le à portée de main pour référence future. Les avertissements alertent l'utilisateur des conséquences graves potentielles, telles que des blessures ou des événements indésirables pour l'utilisateur. Les mises en garde avertissent l'utilisateur de faire preuve de prudence nécessaire pour une utilisation sûre et efficace du produit. Les notes contiennent des informations importantes qui peuvent être négligées ou manquées. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur uniquement (voir ci-dessous pour plus d'informations). Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et comprendre les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement! Ne laissez pas les enfants sans surveillance nettoyer ou entretenir cet appareil.

Avertissement

- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage avec négligence. Cela peut devenir un matériel de jeu dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement!
- Danger dû à l'ingestion de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants. Risque d'étouffement!

Caractéristiques

Product Standard	USB-C vers USB-C
Puissance nominale USB	Protocole 100 W Max PD (Power Delivery, y compris Lightning) incl. Adaptateurs GaN
Sortie USB CC	USB-C vers USB-C 20 V CC max 5 A (100 W)
Chargement électrique à grande vitesse compatible avec	11 V/5 A, 10 V/4 A, 10 V/2,25 A, 9 V/2 A et autres protocoles de charge courants.
Tension d'entrée CC	5V ~ 20V DC
Dernière puce E-Marker	Oui intégré
Transmissions de données	jusqu'à 480 Mbit/s
Température de fonctionnement	0 ~ 45 max
Catégorie IP	IP20 (intérieur uniquement)
Matériau de la coque	Matériau tressé PVC + 16D

Remarque : ce produit est un produit de chargement. Lisez et suivez attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence future. La durée de vie du produit sera inférieure si la température ambiante est supérieure à 45°C ou inférieure à -10°C. Il est normal que la température de l'adaptateur (110-)230 V utilisé (d'origine d'usine) augmente pendant l'utilisation.

Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité

- Évitez tout danger de mort par choc électrique :
- N'utilisez pas l'appareil avec une ligne électrique ou une fiche d'alimentation endommagée. ATTENTION! Les lignes électriques endommagées représentent un danger de mort par choc électrique.
- Vérifiez régulièrement les lignes électriques pour détecter tout dommage ou vieillissement. Si la ligne électrique est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Protégez la ligne électrique contre les arêtes vives, les contraintes mécaniques et les surfaces chaudes.
- N'allumez pas l'appareil si vous remarquez des dommages visibles (par exemple des déchirures ou des fissures) ou si vous pensez que l'appareil est endommagé (par exemple après être tombé).
- Toute autre utilisation conforme à la destination de cet appareil n'est validée pour aucune garantie ou responsabilité.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et privé !
- N'utilisez pas l'appareil de manière excessive et ne le stockez pas sous forte pression. L'appareil ne résiste pas à la chaleur et à l'eau.
- Évitez la pluie, l'humidité ou tout contact avec d'autres liquides. ATTENTION : Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Ne chargez jamais ce produit dans des conditions humides ou sous la pluie. Chargez-le uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec.
- Ce n'est pas un JOUET, tenir hors de portée des petits enfants de moins de 12 ans.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas l'appareil vous-même, cela annulerait à tout moment la garantie.
- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas le produit vous-même car cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Si l'appareil est endommagé ou cassé, veuillez contacter votre vendeur pour un remplacement correct par le fabricant uniquement.
- Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas, ne sautez pas ou ne lancez pas l'appareil à tout moment.

- Ne jetez pas ce produit en l'air car il pourrait causer des dommages en tombant.
- Prenez bien soin du produit et nettoyez-le régulièrement.
- Ne touchez jamais les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation et les accessoires d'origine.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Protégez l'appareil des liquides et vapeurs spéciaux.

Sécurité générale

1. Ce produit doit être utilisé selon les besoins, sinon il peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
2. N'utilisez aucun produit autre que celui spécifié avec ce chargeur. Car cela peut endommager votre chargeur.
3. Assurez-vous que le chargeur et les appareils ne surchauffent pas. En cas de surchauffe, retirez le câble d'alimentation du chargeur et laissez-le refroidir. Une fois refroidi, rebranchez le câble.
4. N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les spécifications.
5. Tenir hors de portée des enfants ! Ce n'est pas un jouet!
6. Connectez le produit uniquement à une prise approuvée pour l'appareil. La prise doit être installée à proximité du produit et facilement accessible
7. Ne continuez pas à utiliser l'appareil s'il est visiblement endommagé
8. Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble.
9. Tirez toujours directement sur la fiche (métallique) lorsque vous débranchez le câble USB, jamais sur le câble lui-même
10. Conservez immédiatement ce produit, comme tout appareil électrique, conformément aux réglementations locales en vigueur.
11. Ne modifiez en aucun cas le produit. Cela annule la garantie
12. Il est normal que les téléphones (intelligents), les tablettes, etc. + le chargeur deviennent chauds, voire chauds.
13. Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe et utilisez-le uniquement dans un environnement sec.
14. Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs importants.

Instructions d'utilisation et d'entretien

En cas de non-utilisation, conserver le produit dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil. Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

AVERTISSEMENT : L'UTILISATION CORRECTE DE CET APPAREIL EST LA

RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS !**NOTE! DÉBRANCHEZ-VOUS DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE APRÈS UTILISATION !**

Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant, comme décrit dans ce manuel, une mauvaise utilisation ou l'utilisation de tout accessoire ou accessoire autre que ceux recommandés, peut présenter un risque de blessure corporelle. Gardez l'appareil et les accessoires éloignés de la surface chaude.

Ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil et n'empêchez pas la circulation de l'air, gardez les ouvertures libres de tout objet, y compris la poussière, les vêtements, les doigts (et toutes les autres parties du corps). Gardez les cheveux particulièrement éloignés des ouvertures et des pièces mobiles si possible.

Avertissement : toute opération contraire à la description de ce manuel d'utilisation peut entraîner des dommages aux personnes ou à ce produit.

Utilisation du fonctionnement et du contrôle

Veillez noter que ce produit peut être utilisé pour une utilisation en intérieur comme les salons, les voitures, les chambres à coucher, les chambres d'enfants, les bureaux, etc.

- techniquement, tous les appareils dont la consommation électrique est de 5 V DC 1 A / 1 000 mA ou plus peuvent être chargés.
- Veuillez vous référer aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation de votre appareil.
- Avant de connecter un terminal, vérifiez si la puissance de sortie du chargeur peut fournir une puissance (PD) suffisante pour l'appareil.

Comment utiliser

1. Connectez et utilisez uniquement l'adaptateur/chargeur de votre appareil d'origine et connectez-le au port Type-C.
2. Connectez le chargeur Type-C avec le câble USB-C à votre prise de courant secteur. Il détectera automatiquement la vitesse de charge (par la puce E-Marker) lorsque votre appareil le prend en charge et la tension/puissance sera automatiquement configurée.
3. La charge commencera
4. Débranchez tous les câbles et l'adaptateur et/ou le secteur après utilisation et/ou une fois complètement chargé

Note

- Si la connexion n'est pas correcte à 100%, le message « charge lente/normale/icône » peut apparaître. Si c'est le cas, déconnectez-vous brièvement pendant 5 secondes et reconnectez l'appareil.
- Comme il y a de plus en plus de nouveaux appareils livrés avec PD ou QC3.0/2.0 et qu'il s'agit d'un firmware dédié, il peut arriver que cette fonction ne soit parfois pas prise en charge.
- Après utilisation, l'adaptateur USB et/ou le câble peuvent être chauds. Il s'agit d'un acte normal et ne concerne en aucun cas un défaut des appareils. Vérifiez toujours le manuel original de votre appareil que vous aimez utiliser et vérifiez les spécifications de charge avant de connecter l'appareil au chargeur.

Nettoyer l'appareil lui-même

- Veuillez ne pas plonger l'unité principale dans l'eau, elle n'est pas étanche !
- Essuyez délicatement avec un chiffon doux et propre (microfibre) imbibé d'eau ou d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de lotion fortement irritante telle que de l'essence, de l'alcool ou de l'eau de caoutchouc.

Informations sur l'élimination**Collecte séparée**

Ce symbole de poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour ces produits. Veuillez les éliminer de manière responsable dans une installation de traitement des déchets ou de recyclage agréée.

**WEEE**

La directive déchets d'équipements électriques et électroniques 2002/96/CE et 2012/19/UE :

Ce marquage figurant sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. L'utilisateur domestique doit contacter soit le détaillant où il a acheté ce produit, soit son bureau gouvernemental local pour savoir où et comment il peut apporter cet article pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour être éliminé. Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères. Jetez ce produit et/ou les piles en les apportant gratuitement à votre magasin ou station de recyclage local, contactez votre bureau gouvernemental local pour plus de détails. Si possible, veuillez jeter les piles séparément comme indiqué par la loi et laissez-les être recyclées séparément ou donnez-les à votre magasin/distributeur/revendeur local qui les éliminera correctement et gratuitement à tout moment. En recyclant, en réutilisant les matériaux ou en utilisant d'autres formes d'utilisation d'anciens appareils/batteries, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement et de nos modes d'utilisation.

Disclaimer

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait aucune déclaration ou garantie (implicite ou autre) concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ce document et ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage commercial, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou d'autres dommages. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris les systèmes de photocopie, d'enregistrement ou d'enregistrement et de récupération d'informations sans l'autorisation écrite expresse du fabricant. Notre société est propriétaire de tous les droits sur ce travail non publié et entend maintenir ce travail confidentiel. Notre société peut également chercher à conserver cette œuvre en tant que droit d'auteur non publié. Cette publication doit être utilisée uniquement à des fins de référence, d'exploitation, d'entretien ou de réparation de notre équipement. Aucune partie de ceci ne peut être diffusée à d'autres fins. En cas de publication accidentelle ou délibérée, notre société entend faire valoir son droit sur cette œuvre en vertu des lois sur le droit d'auteur en tant qu'œuvre publiée. Les personnes ayant accès à ce manuel ne peuvent pas copier, diffuser ou divulguer les informations contenues dans cet ouvrage sauf autorisation expresse de notre société. Toutes les informations contenues dans ce manuel sont considérées comme exactes. Notre société ne sera pas responsable des erreurs contenues dans le présent document ni des dommages accessoires ou consécutifs liés à la fourniture, à la performance ou à l'utilisation de ce matériel. Cette publication peut faire référence à des informations protégées par des droits d'auteur ou

des brevets et ne confère aucune licence sur les droits de brevet de notre société, ni sur les droits d'autrui. Notre société n'assume aucune responsabilité découlant de toute violation de brevets ou d'autres droits de tiers décrits à tout moment sans préavis ni obligation. De plus, le contenu du manuel est sujet à changement sans préavis.

Garantie

La garantie commence à la date d'achat et expire au bout de 24 mois (6 mois pour la batterie). La période de garantie est considérée comme ayant commencé trois mois après la date de fabrication indiquée sur le produit ou telle qu'elle découle du numéro de série du produit. Si un défaut dû à des matériaux et/ou à une fabrication défectueuse survient pendant la période de garantie, nous prendrons des dispositions pour le service. Lorsqu'une réparation n'est pas possible ou est jugée peu économique, nous pouvons accepter de remplacer le produit. Le remplacement sera proposé à notre discrétion et la garantie continuera à compter de la date d'achat d'origine. La garantie s'applique à condition que le produit ait été manipulé correctement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions d'utilisation. Cette garantie est limitée à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

CC

Informations sur l'assistance, la garantie et les questions : info@flinqproducts.nl

Ce produit est conçu, fabriqué et testé conformément aux directives de sécurité et normes de test européennes les plus strictes.

Classe de protection III

L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Droit d'auteur/marque déposée

Ceci est une marque commerciale de FlinQ & Co B.V. Les autres marques et noms de produits, logos sont des noms commerciaux ou des marques/logos de leurs propriétaires légitimes. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis officiel.



Laisser le bouchon sur la bouteille

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:

Company:
FlinQ Commerce

Address:
Eernweg 74
3755LD Eemnes
The Nederland

Declare under the sole responsibility that the following equipment:

FlinQ 100W Fast Charging USB-C Cable 2-pack

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ 100W Fast Charging USB-C Cable 2-pack

Barcode / EAN:
8720955004077

Product Rating:
DC 20V / 5A max, Class III

Product type:
Charging cable

Production date:
2024

Produced in:
China

Authorized signature:

Signed by:



Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:
07-02-2024

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives (EMC) 2014/30/EU, (ROHS) Directive 2011/65/EU + (EU)2015/863 and (EU)2017/2102, (GPSD) 2001/95/EC or newer, (EC) No 1907/2006 and its amendments, (WEEE) Directive 2012/19/EU, (POP/SCCP) (EC) NO 850/2004, (EU) 2019/1021 + (EU)2020/874 and (EU)2020/1204, AfPS GS 2019:01 (PAK), 94/62/EG + 2005/20/EC + (EU) 2018/852 and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 03- 2021. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + (EU)2015/863 and (EU)2017/2102
General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC or newer
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and its amendments
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU
Regulation on Persistent Organic Pollutants (POP/SCCP) (EC) NO 850/2004, (EU) 2019/1021 + (EU)2020/874 and (EU)2020/1204
Product Safety Act PAH AfPS GS 2019:01 (PAK)
Packaging and Waste Directive 94/62/EG + 2005/20/EC + (EU) 2018/852

EN 55032:2015/A11:2020	IEC 62321-6:2015
EN 55035:2017+A11:2020	IEC 62321-8:2017
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	IEC 62321-7-2:2017
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	(EC) No 1907/2006
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020	(EU) 2019/1021
IEC 62321-1:2013	2012/19/EU
IEC 62321-2:2021	AfPS GS 2019:01 PAK
IEC 62321-5:2013	
IEC 62321-3-1:2013	
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017	
IEC 62321-7-1:2015	
IEC 62321-7-2:2017	



FlinQ Commerce

Eemweg 74
3755 LD Eemnes
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl