

# FLINQ




EN NL DE FR

## FlinQ Smart In and Outdoor String Light

FQC8184 | Instruction Manual






## Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

### Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to [flinqproducts.nl/registration](https://flinqproducts.nl/registration)

### Safety information

Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it in hand for future reference. Warnings alert the user to potential serious outcomes, such as injury or adverse events to the user. Cautions alert the user to exercise care necessary for the safe and effective use of the product. Notes contain important information that may be overlooked or missed. This string light is suitable for indoor and outdoor use and it's for home and small office working. This appliance may be used by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance. Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

#### Warning

- Read and follow the instructions contained in this manual carefully. Keep these instructions at a safe place for future reference.
- IP44: Protected against solid objects of 1mm or higher. Protected against splashing water from all directions. Never immerse this String Light under water.
- The operating life of the product will be less if the ambient temperature is higher than 45°C or lower than -10°C.

### Specifications

Input voltage	AC 100-240V / 50Hz
Wattage per lamp (20 bulbs)	0.3W
Led colors	3000K red, green, blue, yellow, purple
Light angle	120 degrees
IP Grade	IP44
Cable length	15 meters (12 + 3m)
LED lifetime	15000 hrs

## Main installation




### 1 Remove contents from box

Remove all the contents from the box and switch OFF the MAIN Power.

### 2 Connect adapter

Connect the adapter to the String Light. To do this, unscrew the cap, insert the pins of the String light to the base connector of the adapter. Make sure the polarity + and - connections are on the correct side as shown. Then tighten the cap to make it waterproof.



### 3 Attach the string light

Attach the String Light to the desired location and use the included TY-Rips or Hooks on each of the bulbs to fix it firmly.

### 4 Turn on the device

Plug the power adapter into the electrical wall outlet, and switch ON the MAIN Power.

#### Avoid danger to life by electric shock

- Do not operate the unit with a damaged power line or damaged power plug. ATTENTION! Damaged power lines represent danger to life by electric shock.
- Check the power lines regularly for damages and aging. If the power line is damaged, it must be re- placed by the manufacturer, his / her representative or a similarly qualified person in order to avoid safety hazards.
- Protect the power line against sharp edges, mechanical strain and hot surfaces.
- Do not switch on the unit if you notice visible damages (e.g. tears or cracks) or if you assume that the unit is damaged (e.g. after having fallen down).

#### Wifi and FlinQ app

1. Launch the "FlinQ" Application
2. Tap "agree" to confirm the privacy policy
3. To register, enter your mobile phone number or email address.
4. Press "verification code retrieval"
5. Enter the "verification code" that was send by phone number or email address
6. Create a password and login for the new app use or go to Login if you already have an existing account.

#### European Regulatory Notice for wireless function in Europe

- Frequency Range: 433.92 Mhz + 500 Khz
- Antenna Gain: 1.8 dBi
- Max Radio Transmission power: <10dBm


## Connect your string light to the FlinQ app

Before plugging the unit into the mains, ensure by visual inspection that the unit is intact and has not suffered any damage during transit.

**Notes:** Please note that only 2,4 GHz networks are supported. 5 GHz networks will not work. Ask your provider how to turn on both frequencies.



+  
Add Device  
Create Scene



### 1 Open the FlinQ app

Open the FlinQ app on your mobile device.

### 2 Add the device\*



Select 'Add Device' or the '+' sign and "+" and make sure the Wi-Fi led push button on the adapter is flashing rapidly.

### 3 Select product type

Select your product type via the light section tab. Please select the 'FlinQ Smart In and Outdoor String Light'.

### 4 Fill in the WiFi details

Now fill in the WiFi name and password to continue the installation



### 5 Device is being added

The device is installed. This can take up to 2 minutes.

### 6 Device added successfully

The device is installed successfully and added to your list of products. You can now control your device remotely.

### 7 Google Home & Amazon Alexa

To control your device by using your voice via a smart speaker, please refer to the manufacturers instructions manual on how to enable a voice command through your device.

\* If the light is not flashing rapidly: power ON the device then power OFF after 10 sec and then power ON again after 5 sec.

**Reset device if needed**

In case your Wi-Fi indicator light is not flashing rapidly follow the steps below clearly:

1. Click on "HELP" or use the FAQ inside the App.
2. Follow steps 1 till 3 until the Wi-Fi led light flashes, see below steps:
  1. Power ON the device then power OFF after 10 sec and then power ON again after 5 sec.
2. If the wi-fi light is not flashing as the status as above described, please long press the device Wi-Fi led push button for 5 ~ 10 seconds or longer until it flashes correctly.
3. Confirm the indicator light is now rapidly flashing, then press "confirm indicator rapidly blinking" button in the App.

**Notes:** Once the Smart String Light is fully set up, turning the string light switch off and on multiple times in a row may cause the string light to go back into reset mode. If that happens, please delete the string light from the app and re-add it normally as described.


**Notes**

- Never connect several Wi-Fi String light in series!
- Make sure the Wi-Fi networks are 2.4Ghz only during setup.
- The Wi-Fi authorization method should be set as WPA2-PSK and Encryption type as AES or set both at AUTO.
- Wireless router cannot be set as 802.11N.
- If any problems, please reset the Wi-Fi string light and set them up again from scratch!
- For Google Assistant and Amazon Alexa; if these cannot be found, try to disable the FlinQ function or the home skill app (for Alexa).
- If you need to fully RESET the Smart string light follow the RESET instructions in the FlinQ app or the FAQ.
- Do not open the Smart String light yourself.
- This Smart string light is not a TOY, Keep away from children!
- Do not exceed the total power capacity from the smart string lights with the used appliances/devices!
- Do not use this Smart string light with extension cables.

- Do not use with appliances that could cause any fire in unattended use (like irons etc.) delete.
- This Smart string light does not have any safety disconnection by Wi-Fi.
- Any other use as the intended way for this Smart string light is not validated for any warranty or liability.
- This Smart string is only used for private use.

**Install and attach second string light (not included)**

1. Remove all the contents from the 2nd box and switch OFF the MAIN Power and Disconnect the Power Adapter from the wall outlet
2. To connect the 2nd String Light to the main String Light: unscrew the cap, insert the 2nd String Light to the pins from the included Y connector of the second or main set, and then tighten the cap. Now you connect the main String Light connector pin to the Y connector also. Then connect the Y plug into the Power Adapter. See Main Installation point 2. Keep all remaining parts for future (spare) use.
3. Attach the 2 String Lights at the desired location.
4. Plug the power adapter into the electrical wall outlet and follow the points in the main installation section.



### Security and important safety instructions

When using electrical products, certain precautions must be followed, including the following:

- This IP44 product is suitable for outdoor and indoor use.
- Do not install near a gas, electric radiator, fireplace, candles, or other sources with a similar heat.
- Do not staple, nail, or hook the power cable.
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Do not hang the String Light only by the electric cables.
- An electric product is not a toy! To avoid the risk of fire, burns, injuries or electric shock, the String Light should not be left within the reach of children.
- Do not use the product outside its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects on the String light cables.
- Do not close windows and doors on the power cord so as not to damage the insulation.
- Do not cover the product with a material (paper, cloth, etc.) that is not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are indicated on the product or supplied with it.
- Keep this manual for future reference.

### Instructions for use and maintenance

- When the product is installed in or to a tree, make sure that it is installed on stable and maintained branches.
- Before each (re)use, the product should be inspected with care. Discard all products whose power cable has cut, damaged or frayed; whose bulbs were cracked; whose connection boxes have been loosened; whose the copper wires are exposed.
- When disassembling, carefully remove the product from its location (trees, bushes, etc.) to avoid any pressure on the String Light that could damage the component elements.
- In case of non-use, store the product in a cool and dry place away from direct sunlight.

### Caution:

- To prevent the risk of fire or electric shock:
  1. Do not attempt to open lamps or other items in the String Light.
  2. Do not install the String Light on a needle shaft or metal coatings or made of similar materials.
- Replaceable bulbs: Only replace the bulbs with the same model and specifications G40 (E12 Base) 0.3W
- Use only the listed Power Adapter supplied with this product.
- Do not allow the power cables to drag to avoid accidents.

### Cleaning the device

- When you need to clean and maintain this product, be sure to disconnect the power supply.
- Please do not immerse the main unit in water, it is not waterproof!
- Wipe gently with a clean soft cloth (microfiber) dampened with water or a mild detergent.
- Do not use a strong irritant lotion such as gasoline, alcohol or rubber water.

### Disposal Information



#### Separate collection.

This symbol means the product must not be discarded with the general household waste. There is a separate collection system for these products.

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

### Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer


does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer. Our company owns all right to this unpublished work and intends to maintain this work as confidential. Our company may also seek to maintain this work as an unpublished copyright. This publication is to be used solely for the purpose of reference, operation, maintenance or repair of our equipment. No part of this can be disseminated for other purposes. In the event of inadvertent or deliberate publication, our company intends to enforce its right to this work under copyright laws as a published work. Those having access to this manual may not copy, disseminate or disclose the information in this work unless expressly authorized by our company. All information contained in this manual is believed to be correct. Our company shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. This publication may refer to information and protected by copyrights or patents and does not convey any license under the patent rights of our company, nor the rights of others. Our company does not assume any liability arising out of any infringements of patents or other rights of third parties described at any time without notice or obligation. Also, content of the manual is subject to change without prior notice.

### **Warranty**

The warranty begins on the date of purchase and expires after 24 months. The warranty period is considered to have started three months after the date of manufacturing indicated on the product or as derived from the serial number of the product. If any defect due to faulty materials and/or workmanship occurs within the warranty period, we will make arrangements for service. Where a repair is not possible or is deemed uneconomical we may agree to replace the product. Replacement will be offered at our discretion and the warranty will continue from the date of original purchase. The warranty applies provided the product has been handled properly for its intended use and in accordance with the operating instructions.

**CE** This product is designed, produced and tested in accordance with the strictest European safety directive's and test standards.

Support, warranty and questions information: [info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl).




## Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

### Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar [flinqproducts.nl/registreren/](https://flinqproducts.nl/registreren/)

### Veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Houd het bij de hand voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker voor mogelijke ernstige gevolgen, zoals letsel of bijwerkingen voor de gebruiker. Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker om de nodige voorzichtigheid te betrachten voor een veilig en effectief gebruik van het product. Notities bevatten belangrijke informatie die over het hoofd kan worden gezien of gemist. Deze lichtslinger is geschikt voor gebruik binnen en buiten en voor werken thuis en op kleine kantoren. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn opgeleid in het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking!

### Waarschuwing

- Lees en volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
- IP44: Beschermd tegen vaste voorwerpen van 1 mm of hoger. Beschermd tegen opspattend water uit alle richtingen. Dompel deze lichtslinger nooit onder water.
- De levensduur van het product zal korter zijn als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45°C of lager dan -10°C.

### Specificaties

Ingangsspanning	AC 100-240V / 50Hz
Wattage per lamp (20 lampen)	0.3W
Led-kleuren	3000K rood, groen, blauw, geel, paars
Hoek van licht	120 graden
IP Graad	IP44
Kabellengte	15 meter (12 + 3m)
LED-levensduur	15000 uren



## Hoofdininstallatie




### 1 Haal de inhoud uit de doos

Haal de volledige inhoud uit de doos en schakel de hoofdvoeding UIT.

### 2 Adapter aansluiten

Sluit de adapter aan op de String Light. Om dit te doen, draait u de dop los en steekt u de pinnen van de String Light in de basisconnector van de adapter. Zorg ervoor dat de polariteit + en – aansluitingen zich aan de juiste kant bevinden, zoals afgebeeld. Draai vervolgens de dop vast om hem waterdicht te maken.



### 3 Bevestig het lichtsnoer

Bevestig de String Light op de gewenste locatie en gebruik de meegeleverde TY-Rips of Haken op elk van de lampen om hem stevig vast te zetten.

### 4 Schakel het apparaat in

Steek de voedingsadapter in het stopcontact en schakel de hoofdvoeding in.

#### Voorkom levensgevaar door elektrische schokken

- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of beschadigde stekker. AANDACHT! Beschadigde stroomleidingen vormen levensgevaar door elektrische schokken.
- Controleer de stroomleidingen regelmatig op beschadigingen en veroudering. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn/haar vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Bescherm de stroomleiding tegen scherpe randen, mechanische belasting en hete oppervlakken.
- Schakel het apparaat niet in als u zichtbare schade opmerkt (bijvoorbeeld scheuren of barsten) of als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is (bijvoorbeeld na een val)

#### Wifi en FlinQ-app

1. Start de "FlinQ"-applicatie
2. Tik op "akkoord" om het privacybeleid te bevestigen
3. Om u te registreren, voert u uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres in.
4. Druk op "verificatiecode ophalen"
5. Voer de "verificatiecode" in die per telefoonnummer of e-mailadres is verzonden
6. Maak een wachtwoord aan en log in voor het nieuwe appgebruik of ga naar Inloggen als je al een bestaand account hebt.



#### Europese regelgevingskennisgeving voor draadloze functie in Europa

- Frequentiebereik: 433,92 MHz + 500 Khz
- Antenneversterking: 1,8 dBi
- Maximaal radiozendvermogen: <10dBm

## Verbind je lichtslinger met de FlinQ app

Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u door visuele inspectie controleren of het apparaat intact is en tijdens het transport geen schade heeft opgelopen.

**Opmerking:** Houd er rekening mee dat alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund. 5 GHz-netwerken zullen niet werken. Vraag uw provider hoe u beide frequenties kunt inschakelen.



### 1 Open de FlinQ app

Open de FlinQ-app op uw mobiele apparaat.

### 2 Apparaat toevoegen\*



Selecteer 'Apparaat toevoegen' of het '+' teken en "+" en zorg ervoor dat de Wi-Fi led-druknop op de adapter snel knippert.

### 3 Selecteer product type

Selecteer uw producttype via het tabblad Lichtsectie. Selecteer de 'FlinQ Smart In en Outdoor Lichtslinger'.

### 4 Vul de WiFi-gegevens in

Vul nu de WiFi-naam en het wachtwoord in om door te gaan met de installatie



### 5 Apparaat wordt toegevoegd

Het apparaat is geïnstalleerd. Dit kan maximaal 2 minuten duren.

### 6 Apparaat succesvol toegevoegd

Het apparaat is succesvol geïnstalleerd en toegevoegd aan uw lijst met producten. U kunt uw apparaat nu op afstand bedienen.

### 7 Google Home & Amazon Alexa

Om uw apparaat te bedienen met uw stem via een slimme luidspreker, raadpleegt u de handleiding van de fabrikant over hoe u een spraakopdracht kunt inschakelen via Je toestel.

\* Als het lampje niet snel knippert: schakel het apparaat in, schakel het vervolgens na 10 seconden uit en schakel het na 5 seconden weer in.

### Reset het apparaat indien nodig

Als uw Wi-Fi-indicatielampje niet snel knippert, volgt u duidelijk de onderstaande stappen:

1. Klik op "HELP" of gebruik de FAQ in de app.
2. Volg stap 1 tot en met 3 totdat het Wi-Fi-ledlampje knippert, zie onderstaande stappen:
  1. Schakel het apparaat in, schakel het na 10 seconden uit en schakel het na 5 seconden weer in.
  2. Als het Wi-Fi-lampje niet knippert zoals hierboven beschreven, druk dan lang op de Wi-Fi-led-drukknop van het apparaat gedurende 5 ~ 10 seconden of langer totdat deze correct knippert.
  3. Bevestig dat het indicatielampje nu snel knippert en druk vervolgens op de knop "bevestig dat de indicator snel knippert" in de app.

**Opmerkingen:** Zodra de Smart String Light volledig is ingesteld, kan het meerdere keren achter elkaar in- en uitschakelen van de lichtslingerschakelaar ervoor zorgen dat de lichtslinger weer in de resetmodus gaat. Als dat gebeurt, verwijder dan de lichtslinger uit de app en voeg deze opnieuw toe zoals beschreven.

### Opmerkingen


- Sluit nooit meerdere Wi-Fi String-lampen in serie aan!
- Zorg ervoor dat de Wi-Fi-netwerken tijdens de installatie alleen 2,4 Ghz zijn.
- De Wi-Fi-autorisatiemethode moet worden ingesteld als WPA2-PSK en het coderingstype als AES of beide op AUTO.
- Draadloze router kan niet worden ingesteld als 802.11N.
- Als er problemen zijn, reset dan de Wi-Fi-snaarlamp en stel ze opnieuw in!
- Voor Google Assistent en Amazon Alexa; als deze niet gevonden kunnen worden, probeer dan de FlinQ-functie of de home skill-app (voor Alexa) uit te schakelen.
- Als u de Smart String Light volledig wilt RESETTEN, volgt u de RESET-instructies in de FlinQ-app of de FAQ.
- Open de Smart String lamp niet zelf.
- Dit slimme lichtslinger is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen!
- Overschrijd het totale vermogen van de slimme lichtslingers niet met de gebruikte apparaten/apparaten!
- Gebruik deze Smart lichtslinger niet met verlengkabels.
- Niet gebruiken met apparaten die bij onbeheerd gebruik brand kunnen veroorzaken

(zoals strijkijzers enz.). Verwijderen.

- Deze slimme lichtslinger heeft geen veiligheidsuitschakeling via Wi-Fi.
- Elk ander gebruik zoals bedoeld voor dit Smart-snaarlicht wordt niet gevalideerd voor enige garantie of aansprakelijkheid.
- Deze Smart string wordt alleen gebruikt voor privégebruik.

### Installeer en bevestig een tweede lichtslinger (niet inbegrepen)

1. Haal de volledige inhoud uit de tweede doos, schakel de hoofdvoeding UIT en koppel de voedingsadapter los van het stopcontact
2. Om de tweede lichtslinger aan te sluiten op de hoofdslinger: schroef de dop los, steek de tweede lichtslinger in de pinnen van de meegeleverde Y-connector van de tweede of hoofdset en draai vervolgens de dop vast. Nu sluit u de belangrijkste String Light-connectorpin ook aan op de Y-connector. Sluit vervolgens de Y-stekker aan op de voedingsadapter. Zie Hoofdinstructiepunt 2. Bewaar alle resterende onderdelen voor toekomstig (reserve)gebruik.
3. Bevestig de 2 lichtslingers op de gewenste locatie.
4. Steek de voedingsadapter in het stopcontact en volg de punten in het hoofdinstructiegedeelte.



### Beveiliging en belangrijke veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

- Dit IP44-product is geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- Niet installeren in de buurt van een gas, elektrische radiator, open haard, kaarsen of andere bronnen met een soortgelijke hitte.
- De voedingskabel niet nieten, spijkeren of vasthaken.
- Raak de stekkercontacten nooit aan met scherpe of metalen voorwerpen.
- Hang de String Light niet alleen aan de elektrische kabels op.
- Een elektrisch product is geen speelgoed! Om het risico op brand, brandwonden, verwondingen of elektrische schokken te voorkomen, mag de String Light niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten.
- Gebruik het product niet buiten het beoogde gebruik.
- Hang geen ornamenten of andere voorwerpen aan de String light-kabels.
- Sluit geen ramen en deuren op het netsnoer om de isolatie niet te beschadigen.
- Bedek het product niet met materiaal (papier, doek, enz.) dat geen deel uitmaakt van het product wanneer het in gebruik is.
- Lees en volg alle instructies die op het product staan aangegeven of daarbij worden meegeleverd.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

### Instructies voor gebruik en onderhoud

- Wanneer het product in of aan een boom wordt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat het op stabiele en onderhouden takken wordt geïnstalleerd.
- Vóór elk (her)gebruik dient het product zorgvuldig te worden geïnspecteerd. Gooi alle producten weg waarvan de stroomkabel is doorgesneden, beschadigd of gerafeld; waarvan de lampen gebarsten waren; waarvan de aansluitdozen zijn losgemaakt; waarvan de koperdraden zichtbaar zijn.
- Verwijder bij het demonteren het product voorzichtig van zijn locatie (bomen, struiken, enz.) om druk op de String Light te vermijden die de samenstellende elementen zou kunnen beschadigen.
- Als u het product niet gebruikt, bewaar het dan op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

### Voorzichtigheid:

- Om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen:
  1. Probeer geen lampen of andere items in de String Light te openen.
  2. Installeer de String Light niet op een naaldschacht of metalen coatings of soortgelijke materialen.
- Vervangbare lampen: Vervang alleen lampen met hetzelfde model en dezelfde specificaties G40 (E12-fitting) 0,3W
- Gebruik alleen de vermelde voedingsadapter die bij dit product is geleverd.
- Laat de stroomkabels niet slepen om ongelukken te voorkomen.

### Het apparaat reinigen

- Wanneer u dit product moet reinigen en onderhouden, zorg er dan voor dat u de stroomtoevoer loskoppelt.
- Dompel het hoofdapparaat niet onder in water, het is niet waterdicht!
- Veeg voorzichtig af met een schone, zachte doek (microvezel) die is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen sterk irriterende lotion zoals benzine, alcohol of rubberwater.

### Informatie over verwijdering



#### Aparte collectie.

Dit symbool betekent dat het product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Voor deze producten bestaat een apart inzamelsysteem.

Deze markering op het product of de bijbehorende documentatie geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u dit afval van andere soorten afval te scheiden en op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de detailhandelaar waar ze dit product hebben gekocht of met het plaatselijke overheidskantoor voor informatie over waar en hoe ze dit artikel kunnen inleveren voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract controleren. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

### Disclaimer

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fabrikant geeft geen enkele verklaring of garantie (impliciet of anderszins) met betrekking tot de juistheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele schade, gevolgschade of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, worden gereproduceerd of overgedragen, inclusief fotokopieën, opnames of systemen voor het opnemen en ophalen van informatie, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle rechten op dit ongepubliceerde werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Ons bedrijf kan ook proberen dit werk als ongepubliceerd auteursrecht te behouden. Deze publicatie mag uitsluitend worden gebruikt voor referentie, bediening, onderhoud of reparatie van onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere doeleinden worden verspreid. In het geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie is ons bedrijf van plan zijn recht op dit werk onder de auteursrechtwetten af te dwingen als gepubliceerd werk. Degenen die toegang hebben tot deze handleiding mogen de informatie in dit werk niet kopiëren, verspreiden of openbaar maken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf. Er wordt aangenomen dat alle informatie in deze handleiding correct is. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, prestatie of gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen naar informatie die beschermd is door auteursrechten of patenten en verleent geen enkele licentie onder de patentrechten van ons bedrijf, noch de rechten van anderen. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit inbreuken op patenten of andere rechten van derden die op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden beschreven. Bovendien kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Garantie

De garantie begint op de datum van aankoop en vervalt na 24 maanden. De garantieperiode wordt geacht te zijn ingegaan drie maanden na de productiedatum aangegeven op het product of zoals afgeleid uit het serienummer van het product. Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/ of fabricagefouten, zullen wij een afspraak maken voor service. Als reparatie niet mogelijk is of als onrendabel wordt beschouwd, kunnen we overeenkomen om het

product te vervangen. Vervanging wordt naar eigen goeddunken aangeboden en de garantie loopt door vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. De garantie geldt op voorwaarde dat het product correct is behandeld voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

**CE** Dit product is ontworpen, geproduceerd en getest in overeenstemming met de strengste Europese veiligheidsrichtlijnen en testnormen.

Support, garantie en vragen informatie: [info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl).



## Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

### Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [flinqproducts.nl/registration/](https://flinqproducts.nl/registration/)

### Sicherheitsinformation

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Warnungen warnen den Benutzer vor möglichen schwerwiegenden Folgen wie Verletzungen oder unerwünschten Ereignissen für den Benutzer. Vorsichtshinweise weisen den Benutzer darauf hin, die für die sichere und effektive Verwendung des Produkts erforderliche Vorsicht walten zu lassen. Notizen enthalten wichtige Informationen, die möglicherweise übersehen oder übersehen werden. Diese Lichterkette eignet sich für den Innen- und Außenbereich sowie für die Arbeit zu Hause und in kleinen Büros. Dieses Gerät darf von Kindern ab 12 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an ausreichender Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

### Warnung

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
- IP44: Geschützt gegen feste Gegenstände von 1 mm oder höher. Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Tauchen Sie diese Lichterkette niemals unter Wasser.
- Die Lebensdauer des Produkts verkürzt sich, wenn die Umgebungstemperatur über 45 °C oder unter -10 °C liegt.

### Spezifikationen

Eingangsspannung	AC 100-240V / 50Hz
Wattzahl pro Lampe (20 Glühbirnen)	0.3W
LED-Farben	3000K Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila
Lichtwinkel	120 Grad
IP Grade	IP44
Kabellänge	15 bestickt (12 + Onkel)
LED-Lebensdauer	15000 Std

## Hauptinstallation




### 1 Inhalt aus dem Karton nehmen

Nehmen Sie den gesamten Inhalt aus der Verpackung und schalten Sie die Hauptstromversorgung aus.

### 2 Adapter anschließen

Verbinden Sie den Adapter mit der Lichterkette. Schrauben Sie dazu die Kappe ab und stecken Sie die Stifte der Lichterkette in den Basisanschluss des Adapters. Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Anschlüsse + und - wie gezeigt auf der richtigen Seite liegt. Ziehen Sie dann die Kappe fest, um sie wasserdicht zu machen.



### 3 Befestigen Sie die Lichterkette

Befestigen Sie die Lichterkette an der gewünschten Stelle und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten TY-Rips oder Haken an jeder Glühbirne fest.

### 4 Schalten Sie das Gerät ein

Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und schalten Sie die Hauptstromversorgung ein.

#### Lebensgefahr durch Stromschlag vermeiden

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigter Netzleitung oder beschädigtem Netzstecker. **AUFMERKSAMKEIT!** Bei beschädigten Stromleitungen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Überprüfen Sie die Stromleitungen regelmäßig auf Beschädigungen und Alterung. Wenn die Stromleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Vertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren für die Sicherheit zu vermeiden.
- Schützen Sie die Stromleitung vor scharfen Kanten, mechanischer Beanspruchung und heißen Oberflächen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie sichtbare Schäden (z. B. Risse oder Risse) bemerken oder wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist (z. B. nach einem Sturz).

#### WLAN und FlinQ-App

1. Starten Sie die Anwendung „FlinQ“.
2. Tippen Sie auf „Zustimmen“, um die Datenschutzbestimmungen zu bestätigen
3. Um sich zu registrieren, geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
4. Drücken Sie auf „Bestätigungscode-Abwurf“
5. Geben Sie den „Bestätigungscode“ ein, der per Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gesendet wurde
6. Erstellen Sie ein Passwort und melden Sie sich für die neue App-Nutzung an oder gehen Sie zu „Anmelden“, wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto verfügen.



#### Europäischer Regulierungshinweis für drahtlose Funktionen in Europa

- Frequenzbereich: 433,92 MHz + 500 kHz
- Antennengewinn: 1,8 dBi
- Maximale Funkübertragungsleistung: <10 dBm

## Verbinden Sie Ihre Lichterkette mit der FlinQ-App


**Hinweise:** Bitte beachten Sie, dass nur 2,4-GHz-Netzwerke unterstützt werden. 5-GHz-Netzwerke funktionieren nicht. Fragen Sie Ihren Anbieter, wie Sie beide Frequenzen einschalten können.



 Add Device  
 Create Scene



FlinQ Smart In and Outdoor String Light



### 1 Öffnen Sie die FlinQ-App

Öffnen Sie die FlinQ-App auf Ihrem Mobilgerät.

### 2 Gerät hinzufügen\*



Wählen Sie „Gerät hinzufügen“ oder das „+“-Zeichen und „+“ und stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-LED-Drucktaste am Adapter schnell blinkt.

### 3 Produkttyp auswählen

Wählen Sie über den Reiter Lichtschnitt Ihren Produkttyp aus. Bitte wählen Sie „FlinQ Smart In and Outdoor String Light“ aus.

### 4 Geben Sie die WLAN-Details ein

Geben Sie nun den WLAN-Namen und das Passwort ein um die Installation fortzusetzen



### 5 Gerät wird hinzugefügt

Das Gerät ist installiert. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

### 6 Gerät erfolgreich hinzugefügt

Das Gerät wurde erfolgreich installiert und zu Ihrer Produktliste hinzugefügt. Sie können Ihr Gerät jetzt fernsteuern.

### 7 Google Home & Amazon Alexa

Um Ihr Gerät mit Ihrer Stimme über einen intelligenten Lautsprecher zu steuern, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Herstellers nach, wie Sie einen Sprachbefehl aktivieren Ihr Gerät.

\* Wenn das Licht nicht schnell blinkt: Schalten Sie das Gerät ein, schalten Sie es nach 10 Sekunden aus und nach 5 Sekunden wieder ein.



### Setzen Sie das Gerät bei Bedarf zurück

Falls Ihre WLAN-Anzeige nicht schnell blinkt, befolgen Sie die folgenden Schritte deutlich:

1. Klicken Sie auf „HILFE“ oder nutzen Sie die FAQ in der App.
2. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3, bis die WLAN-LED blinkt, siehe folgende Schritte:
  1. Schalten Sie das Gerät ein, schalten Sie es nach 10 Sekunden aus und nach 5 Sekunden wieder ein.
  2. Wenn das Wi-Fi-Licht nicht wie oben beschrieben blinkt, drücken Sie bitte die Wi-Fi-LED-Taste des Geräts mindestens 5 bis 10 Sekunden lang, bis es richtig blinkt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigeleuchte jetzt schnell blinkt, und drücken Sie dann in der App die Schaltfläche „Bestätigen, dass die Anzeige schnell blinkt“.

**Hinweise:** Sobald die Smart String Light vollständig eingerichtet ist, kann das mehrmalige Aus- und Einschalten des String Light-Schalters dazu führen, dass die String Light wieder in den Reset-Modus wechselt. Sollte das passieren, löschen Sie bitte die Lichterkette aus der App und fügen Sie sie wie beschrieben erneut hinzu.


### Anmerkungen

- Schließen Sie niemals mehrere Wi-Fi-Lichterketten in Reihe an!
- Stellen Sie während der Einrichtung sicher, dass die WLAN-Netzwerke nur 2,4 GHz nutzen.
- Die Wi-Fi-Autorisierungsmethode sollte auf WPA2-PSK und der Verschlüsselungstyp auf AES oder beide auf AUTO eingestellt sein.
- Der WLAN-Router kann nicht auf 802.11N eingestellt werden.
- Bei Problemen setzen Sie bitte die WLAN-Lichterkette zurück und richten Sie sie noch einmal von Grund auf ein!
- Für Google Assistant und Amazon Alexa; Wenn diese nicht gefunden werden können, versuchen Sie, die FlinQ-Funktion oder die Home-Skill-App (für Alexa) zu deaktivieren.
- Wenn Sie die Smart-Lichterkette vollständig ZURÜCKSETZEN müssen, folgen Sie den RESET-Anweisungen in der FlinQ-App oder den FAQ.
- Öffnen Sie die Smart String-Leuchte nicht selbst.
- Diese intelligente Lichterkette ist kein SPIELZEUG. Halten Sie sie von Kindern fern!
- Überschreiten Sie nicht die Gesamtleistungskapazität der smarten Lichterketten mit den verwendeten Geräten/Geräten!

- Verwenden Sie diese Smart-Lichterkette nicht mit Verlängerungskabeln.
- Nicht mit Geräten verwenden, die bei unbeaufsichtigtem Gebrauch einen Brand verursachen könnten (z. B. Bügeleisen usw.). Löschen Sie das Gerät.
- Diese Smart-Lichterkette verfügt über keine Sicherheitsabschaltung per WLAN.
- Für jede andere als die vorgesehene Verwendung dieser Smart-Lichterkette besteht kein Anspruch auf Garantie oder Haftung.
- Dieser Smart String wird nur für den privaten Gebrauch verwendet.

### Installieren und befestigen Sie die zweite Lichterkette (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Nehmen Sie den gesamten Inhalt aus dem zweiten Karton, schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und trennen Sie das Netzteil von der Steckdose
2. So verbinden Sie die zweite Lichterkette mit der Haupt-Lichterkette: Schrauben Sie die Kappe ab, stecken Sie die zweite Lichterkette in die Stifte des mitgelieferten Y-Steckers des zweiten oder Hauptsatzes und ziehen Sie dann die Kappe fest. Jetzt verbinden Sie auch den Hauptstecker des String Light mit dem Y-Stecker. Verbinden Sie dann den Y-Stecker mit dem Netzteil. Siehe Hauptinstallationspunkt 2. Bewahren Sie alle verbleibenden Teile für den späteren (Ersatz-)Gebrauch auf.
3. Befestigen Sie die 2 Lichterketten an der gewünschten Stelle.
4. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und befolgen Sie die Punkte im Hauptinstallationsabschnitt.



### Sicherheit und wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Produkte müssen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

- Dieses IP44-Produkt ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.
- Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizkörpern, Kaminen, Kerzen oder anderen Quellen mit ähnlicher Hitze installieren.
- Tackern, nageln oder haken Sie das Netzkabel nicht ein.
- Berühren Sie die Steckkontakte niemals mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- Hängen Sie die Lichterkette nicht nur an den Elektrokabeln auf.
- Ein Elektroprodukt ist kein Spielzeug! Um die Gefahr von Bränden, Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschlägen zu vermeiden, sollte die Lichterkette nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht außerhalb seines vorgesehenen Verwendungszwecks.
- Hängen Sie keine Schmuckstücke oder andere Gegenstände an die Lichterkettenkabel.
- Schließen Sie Fenster und Türen nicht am Netzkabel, um die Isolierung nicht zu beschädigen.
- Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit einem Material (Papier, Stoff usw.) ab, das nicht Teil des Produkts ist.
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die auf dem Produkt angegeben oder mit ihm geliefert sind.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

### Gebrauchs- und Wartungsanleitung

- Wenn das Produkt in oder an einem Baum installiert wird, stellen Sie sicher, dass es auf stabilen und gepflegten Ästen installiert wird.
- Vor jeder (Wieder-)Verwendung sollte das Produkt sorgfältig überprüft werden. Entsorgen Sie alle Produkte, deren Netzkabel durchtrennt, beschädigt oder ausgefranst ist; deren Glühbirnen gesprungen waren; deren Anschlusskästen gelöst wurden; dessen Kupferdrähte freiliegen.
- Entfernen Sie das Produkt beim Zerlegen vorsichtig von seinem Standort (Bäume, Büsche usw.), um jeglichen Druck auf die Lichterkette zu vermeiden, der die Komponentenelemente beschädigen könnte.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

### Vorsicht:

- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden:
  1. Versuchen Sie nicht, Lampen oder andere Gegenstände in der Lichterkette zu öffnen.
  2. Installieren Sie die Lichterkette nicht auf einem Nadelschaft oder Metallbeschichtungen oder aus ähnlichen Materialien.
- Austauschbare Glühbirnen: Ersetzen Sie die Glühbirnen nur durch das gleiche Modell und die gleichen Spezifikationen: G40 (E12-Sockel) 0,3 W
- Verwenden Sie nur das aufgeführte Netzteil, das mit diesem Produkt geliefert wird.
- Lassen Sie die Stromkabel nicht schleifen, um Unfälle zu vermeiden.

### Reinigen des Geräts

- Wenn Sie dieses Produkt reinigen und warten müssen, trennen Sie es unbedingt von der Stromversorgung.
- Bitte tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser, es ist nicht wasserdicht!
- Wischen Sie vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch (Mikrofaser) ab, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
- Verwenden Sie keine stark reizenden Lotionen wie Benzin, Alkohol oder Gummiwasser.

### Disposal Information



#### Separate Sammlung.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf. Für diese Produkte gibt es ein separates Sammelsystem.

Diese auf dem Produkt oder seiner Dokumentation angebrachte Kennzeichnung weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Privatanwender sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtliche Behörde, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel zum umweltfreundlichen Recycling abgeben können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen Gewerbeabfällen vermischt werden.

### Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen (stillschweigend oder anderweitig) hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder kommerzielle Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige, Folge- oder Folgeschäden sonstiger Schaden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers in irgendeiner Form reproduziert oder übertragen werden, sei es elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Informationsaufzeichnungs- und -abrufsystemen. Unser Unternehmen besitzt alle Rechte an diesem unveröffentlichten Werk und beabsichtigt, dieses Werk vertraulich zu behandeln. Unser Unternehmen kann auch versuchen, dieses Werk als unveröffentlichtes Urheberrecht beizubehalten. Diese Veröffentlichung darf ausschließlich zu Referenzzwecken, zum Betrieb, zur Wartung oder Reparatur unserer Geräte verwendet werden. Kein Teil davon darf für andere Zwecke weitergegeben werden. Im Falle einer versehentlichen oder vorsätzlichen Veröffentlichung beabsichtigt unser Unternehmen, sein Recht an diesem Werk gemäß den Urheberrechtsgesetzen als veröffentlichtes Werk durchzusetzen. Personen, die Zugang zu diesem Handbuch haben, dürfen die Informationen in diesem Werk nicht kopieren, verbreiten oder offenlegen, es sei denn, unser Unternehmen hat dies ausdrücklich genehmigt. Wir gehen davon aus, dass alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen korrekt sind. Unser Unternehmen haftet weder für hierin enthaltene Fehler noch für zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials. Diese Veröffentlichung bezieht sich möglicherweise auf Informationen, die durch Urheberrechte oder Patente geschützt sind, und stellt keine Lizenz für die Patentrechte unseres Unternehmens oder die Rechte anderer dar. Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Verletzungen von Patenten oder anderen Rechten Dritter, die jederzeit ohne Vorankündigung oder Verpflichtung geschildert werden. Außerdem kann der Inhalt des Handbuchs ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


### Garantie

Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und endet nach 24 Monaten. Die Gewährleistungsfrist beginnt drei Monate nach dem auf dem Produkt angegebenen

oder aus der Seriennummer des Produkts abgeleiteten Herstellungsdatum. Sollte innerhalb der Garantiezeit ein Defekt aufgrund von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern auftreten, werden wir einen Service veranlassen. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist oder als unwirtschaftlich erachtet wird, können wir uns auf einen Ersatz des Produkts einigen. Ein Ersatz wird nach unserem Ermessen angeboten und die Garantie läuft ab dem ursprünglichen Kaufdatum weiter. Die Gewährleistung gilt unter der Voraussetzung, dass das Produkt bestimmungsgemäß und entsprechend der Bedienungsanleitung behandelt wird.

**CE** Dieses Produkt wurde gemäß den strengsten europäischen Sicherheitsrichtlinien und Prüfnormen entwickelt, hergestellt und getestet.

Informationen zu Support, Garantie und Fragen: [info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl).



## Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

### Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez [flinqproducts.nl/registration/](https://flinqproducts.nl/registration/)

### Information de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ! Gardez-le à portée de main pour référence future. Les avertissements alertent l'utilisateur des conséquences graves potentielles, telles que des blessures ou des événements indésirables pour l'utilisateur. Les mises en garde avertissent l'utilisateur de faire preuve de prudence nécessaire pour une utilisation sûre et efficace du produit. Les notes contiennent des informations importantes qui peuvent être négligées ou manquées. Cette guirlande lumineuse convient à une utilisation intérieure et extérieure et est destinée au travail à la maison et dans les petits bureaux. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et comprendre les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement !

### Avertissement

- Lisez et suivez attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence future.
- IP44 : Protégé contre les objets solides de 1 mm ou plus. Protégé contre les projections d'eau de toutes directions. Ne plongez jamais cette guirlande lumineuse sous l'eau.
- La durée de vie du produit sera inférieure si la température ambiante est supérieure à 45°C ou inférieure à -10°C.

### Caractéristiques

Tension d'entrée	AC 100-240V / 50Hz
Puissance par lampe (20 ampoules)	0.3W
Couleurs des LED	3000K rouge, vert, bleu, jaune, violet
Angle de lumière	120 degrés
Catégorie IP	IP44
Longueur de câble	15 meters (12 + 3m)
Durée de vie des LED	15 000 heures

## Installation principale




### 1 Supprimer le contenu de la boîte

Retirez tout le contenu de la boîte et coupez l'alimentation PRINCIPALE.

### 2 Connecter l'adaptateur

Connectez l'adaptateur à la guirlande lumineuse. Pour ce faire, dévissez le capuchon, insérez les broches de la Guirlande lumineuse dans le connecteur de base de l'adaptateur. Assurez-vous que les connexions de polarité + et - sont du bon côté, comme indiqué. Serrez ensuite le capuchon pour le rendre étanche.



### 3 Fixez la guirlande lumineuse

Fixez la guirlande lumineuse à l'emplacement souhaité et utilisez les TY-Rips ou les crochets inclus sur chacune des ampoules pour la fixer fermement.

### 4 Allumez l'appareil

Branchez l'adaptateur secteur dans la prise électrique murale et allumez l'alimentation PRINCIPALE.

#### Évitez tout danger de mort par choc électrique

- N'utilisez pas l'appareil avec une ligne électrique ou une fiche d'alimentation endommagée. ATTENTION! Les lignes électriques endommagées représentent un danger de mort par choc électrique.
- Vérifiez régulièrement les lignes électriques pour détecter tout dommage ou vieillissement. Si la ligne électrique est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Protégez la ligne électrique contre les arêtes vives, les contraintes mécaniques et les surfaces chaudes.
- N'allumez pas l'appareil si vous constatez des dommages visibles (par exemple déchirures ou fissures) ou si vous pensez que l'appareil est endommagé (par exemple après être tombé).

#### Application Wifi et FlinQ

1. Lancez l'application « FlinQ »
2. Appuyez sur « accepter » pour confirmer la politique de confidentialité
3. Pour vous inscrire, entrez votre numéro de téléphone portable ou votre adresse e-mail.
4. Appuyez sur « récupération du code de vérification »
5. Entrez le « code de vérification » qui a été envoyé par numéro de téléphone ou adresse e-mail
6. Créez un mot de passe et connectez-vous pour la nouvelle utilisation de l'application ou accédez à Connexion si vous avez déjà un compte existant.

#### Avis réglementaire européen pour la fonction sans fil en Europe

- Gamme de fréquences : 433,92 MHz + 500 KHz
- Gain d'antenne : 1,8 dBi
- Puissance de transmission radio maximale : <10dBm

## Connectez votre guirlande lumineuse à l'application FlinQ


**Remarques :** Veuillez noter que seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge. Les réseaux 5 GHz ne fonctionneront pas. Demandez à votre fournisseur comment activer les deux fréquences.



+  
Add Device  
Create Scene



FlinQ Smart In and Outdoor String Light



### 1 Ouvrez l'application FlinQ

Ouvrez l'application FlinQ sur votre appareil mobile.

### 2 Ajouter l'appareil\*



Sélectionnez « Ajouter un appareil » ou le signe « + » et « + » et assurez-vous que le bouton-poussoir LED Wi-Fi de l'adaptateur clignote rapidement.

### 3 Sélectionnez le type de produit

Sélectionnez votre type de produit via l'onglet section lumineuse. Veuillez sélectionner « FlinQ Smart In and Outdoor String Light ».

### 4 Remplissez les détails du WiFi

Remplissez maintenant le nom et le mot de passe WiFi pour continuer l'installation



### 5 L'appareil est en cours d'ajout

L'appareil est installé. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes.

### 6 Appareil ajouté avec succès

L'appareil est installé avec succès et ajouté à votre liste de produits. Vous pouvez désormais contrôler votre appareil à distance.

### 7 Google Home & Amazon Alexa

Pour contrôler votre appareil en utilisant votre voix via un haut-parleur intelligent, veuillez vous référer au manuel d'instructions du fabricant pour savoir comment activer une commande vocale via votre appareil.

\* Si le voyant ne clignote pas rapidement : allumez l'appareil, puis éteignez-le après 10 secondes, puis rallumez-le après 5 secondes.

### Réinitialiser l'appareil si nécessaire

Si votre voyant Wi-Fi ne clignote pas rapidement, suivez clairement les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur « AIDE » ou utilisez la FAQ dans l'application.
2. Suivez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que le voyant LED Wi-Fi clignote, voir les étapes ci-dessous :
  1. Allumez l'appareil, puis éteignez-le après 10 secondes, puis rallumez-le après 5 secondes.
  2. Si le voyant Wi-Fi ne clignote pas comme décrit ci-dessus, veuillez appuyer longuement sur le bouton-poussoir LED Wi-Fi de l'appareil pendant 5 à 10 secondes ou plus jusqu'à ce qu'il clignote correctement.
3. Confirmez que le voyant clignote maintenant rapidement, puis appuyez sur le bouton « Confirmer le voyant clignote rapidement » dans l'application.

**Remarques :** Une fois la guirlande lumineuse intelligente entièrement configurée, éteindre et rallumer l'interrupteur de la guirlande lumineuse plusieurs fois de suite peut faire revenir la guirlande lumineuse en mode réinitialisation. Si cela se produit, veuillez supprimer la guirlande lumineuse de l'application et la rajouter normalement comme décrit.


### Remarques

- Ne connectez jamais plusieurs guirlandes Wi-Fi en série !
- Assurez-vous que les réseaux Wi-Fi sont de 2,4 GHz uniquement lors de la configuration.
- La méthode d'autorisation Wi-Fi doit être définie sur WPA2-PSK et le type de cryptage sur AES ou les deux sur AUTO.
- Le routeur sans fil ne peut pas être défini sur 802.11N.
- En cas de problème, veuillez réinitialiser la guirlande lumineuse Wi-Fi et la reconfigurer à partir de zéro !
- Pour Google Assistant et Amazon Alexa ; si ceux-ci ne sont pas trouvés, essayez de désactiver la fonction FlinQ ou l'application Home Skill (pour Alexa).
- Si vous devez réinitialiser complètement la guirlande lumineuse intelligente, suivez les instructions de réinitialisation dans l'application FlinQ ou dans la FAQ.
- N'ouvrez pas vous-même la lampe Smart String.

- Cette guirlande lumineuse intelligente n'est pas un JOUET, Tenir hors de portée des enfants !
- Ne dépassez pas la capacité électrique totale de la guirlande lumineuse intelligente avec les appareils/appareils utilisés !
- N'utilisez pas cette guirlande lumineuse intelligente avec des rallonges.
- Ne pas utiliser avec des appareils susceptibles de provoquer un incendie s'ils sont utilisés sans surveillance (comme les fers à repasser, etc.).
- Cette guirlande lumineuse intelligente ne dispose d'aucune déconnexion de sécurité par Wi-Fi.
- Toute autre utilisation prévue pour cette guirlande lumineuse Smart n'est validée pour aucune garantie ou responsabilité.
- Cette Smart string est utilisée uniquement pour un usage privé.

### Installez et fixez une deuxième guirlande lumineuse (non incluse).

1. Retirez tout le contenu de la 2ème boîte, coupez l'alimentation PRINCIPALE et débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
2. Pour connecter la 2ème guirlande lumineuse à la guirlande lumineuse principale : dévissez le capuchon, insérez la 2ème guirlande lumineuse dans les broches du connecteur Y inclus du deuxième ensemble ou de l'ensemble principal, puis serrez le capuchon. Maintenant, vous connectez également la broche principale du connecteur String Light au connecteur Y. Connectez ensuite la fiche Y à l'adaptateur secteur. Voir le point d'installation principal 2. Conservez toutes les pièces restantes pour une utilisation future (de rechange).
3. Fixez les 2 guirlandes lumineuses à l'emplacement souhaité.
4. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise électrique murale et suivez les points de la section d'installation principale.



### Sécurité et consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation de produits électriques, certaines précautions doivent être respectées, dont les suivantes :

- Ce produit IP44 convient à une utilisation extérieure et intérieure.
- Ne pas installer à proximité d'un radiateur à gaz, électrique, d'une cheminée, de bougies ou d'autres sources produisant une chaleur similaire.
- Ne pas agraffer, clouer ou accrocher le câble d'alimentation.
- Ne touchez jamais les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- Ne suspendez pas la Guirlande Lumineuse uniquement par les câbles électriques.
- Un produit électrique n'est pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure ou de choc électrique, la Guirlande Lumineuse ne doit pas être laissée à la portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit en dehors de son usage prévu.
- N'accrochez pas d'ornements ou d'autres objets sur les câbles de la guirlande lumineuse.
- Ne fermez pas les fenêtres et les portes du cordon d'alimentation afin de ne pas endommager l'isolation.
- Ne recouvrez pas le produit avec un matériau (papier, tissu, etc.) ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- Lisez et suivez toutes les instructions indiquées sur le produit ou fournies avec celui-ci.
- Conservez ce manuel pour référence future.

### Instructions d'utilisation et d'entretien

- Lorsque le produit est installé dans ou sur un arbre, assurez-vous qu'il est installé sur des branches stables et entretenues.
- Avant chaque (ré)utilisation, le produit doit être inspecté avec soin. Jetez tous les produits dont le câble d'alimentation est coupé, endommagé ou effiloché ; dont les ampoules étaient fêlées ; dont les boîtes de connexion ont été desserrées ; dont les fils de cuivre sont exposés.
- Lors du démontage, retirez soigneusement le produit de son emplacement (arbres, buissons, etc.) pour éviter toute pression sur la Guirlande Lumineuse qui pourrait endommager les éléments le composant.
- En cas de non-utilisation, conserver le produit dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

### Prudence:

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique :
  1. N'essayez pas d'ouvrir les lampes ou autres objets dans la guirlande lumineuse.
  2. N'installez pas la guirlande lumineuse sur une tige d'aiguille ou sur des revêtements métalliques ou constitués de matériaux similaires.
- Ampoules remplaçables : remplacez uniquement les ampoules par le même modèle et les mêmes spécifications G40 (culot E12) 0,3 W
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur répertorié fourni avec ce produit.
- Ne laissez pas les câbles d'alimentation glisser pour éviter les accidents.

### Nettoyer l'appareil

- Lorsque vous devez nettoyer et entretenir ce produit, assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique.
- Veuillez ne pas plonger l'unité principale dans l'eau, elle n'est pas étanche !
- Essuyez délicatement avec un chiffon doux et propre (microfibre) imbibé d'eau ou d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de lotion fortement irritante telle que de l'essence, de l'alcool ou de l'eau de caoutchouc.

### Informations sur l'élimination



#### Collecte séparée.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour ces produits.

Ce marquage figurant sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Afin d'éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. L'utilisateur domestique doit contacter soit le détaillant où il a acheté ce produit, soit son bureau gouvernemental local pour savoir où et comment il peut apporter cet article pour un recyclage sans danger pour l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour être éliminé.



**Clause de non-responsabilité**

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le fabricant ne fait aucune déclaration ou garantie (implicite ou autre) concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ce document et ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage commercial, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou d'autres dommages. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris les systèmes de photocopie, d'enregistrement ou d'enregistrement et de récupération d'informations sans l'autorisation écrite expresse du fabricant. Notre société est propriétaire de tous les droits sur ce travail non publié et entend maintenir ce travail confidentiel. Notre société peut également chercher à conserver cette œuvre en tant que droit d'auteur non publié. Cette publication doit être utilisée uniquement à des fins de référence, d'exploitation, d'entretien ou de réparation de notre équipement. Aucune partie de ceci ne peut être diffusée à d'autres fins. En cas de publication accidentelle ou délibérée, notre société entend faire valoir son droit sur cette œuvre en vertu des lois sur le droit d'auteur en tant qu'œuvre publiée. Les personnes ayant accès à ce manuel ne peuvent pas copier, diffuser ou divulguer les informations contenues dans cet ouvrage sauf autorisation expresse de notre société. Toutes les informations contenues dans ce manuel sont considérées comme exactes. Notre société ne sera pas responsable des erreurs contenues dans le présent document ni des dommages accessoires ou consécutifs liés à la fourniture, à la performance ou à l'utilisation de ce matériel. Cette publication peut faire référence à des informations protégées par des droits d'auteur ou des brevets et ne confère aucune licence sur les droits de brevet de notre société, ni sur les droits d'autrui. Notre société n'assume aucune responsabilité découlant de toute violation de brevets ou d'autres droits de tiers décrits à tout moment sans préavis ni obligation. De plus, le contenu du manuel est sujet à changement sans préavis.

**garantie**

La garantie commence à la date d'achat et expire après 24 mois. La période de garantie est considérée comme ayant commencé trois mois après la date de fabrication indiquée sur le produit ou telle qu'elle découle du numéro de série du produit. Si un défaut dû à des matériaux et/ou à une fabrication défectueux survient pendant la période de garantie, nous prendrons des dispositions pour le service.

Lorsqu'une réparation n'est pas possible ou est jugée peu économique, nous pouvons accepter de remplacer le produit. Le remplacement sera proposé à notre discrétion et la garantie continuera à compter de la date d'achat d'origine. La garantie s'applique à condition que le produit ait été manipulé correctement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions d'utilisation.

**CE** Ce produit est conçu, fabriqué et testé conformément aux directives de sécurité et normes de test européennes les plus strictes.

Informations sur l'assistance, la garantie et les questions : [info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl).

**Hereby we:****Company:**

FlinQ Commerce

**Address:**Eemweg 74  
3755LD Eemnes  
The Nederland**Declare under the sole responsibility  
that the following equipment:**

FlinQ Smart In and Outdoor String Light

**Brand:**

FlinQ

**Product name:**

FlinQ Smart In and Outdoor String Light

**Barcode / EAN:**

8720168682369

**Product Rating:**AC 230V + DC 4.5V 1A = 1000mA (1A/5W)  
max, Class II + Class III  
Antenna gain: 2.2 dBi  
Operating frequency: 2.412~2.484GHz  
Maximum radio-frequency power trans-  
mitted: -10dBm**Product type:**

Decorative lamp

**Production date:**

2023

**Produced in:**

China

**Authorized signature:**

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

**Title:**

CEO

**Place:**

3755LD Eemnes, The Netherlands

**Date:**

30-09-2022

Conform that the products mentioned are with the following essential health, safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives (RED) 2014/53/EU ( (EU) 2021/1196 ) (LVD) 2014/35/EU, (EMC) 2014/30/EU, (ROHS) Directive 2011/65/EU + (EU)2015/863 and (EU)2017/2102, (EC) No 1907/2006, (WEEE) Directive 2012/19/EU, (POP/SCCP) (EU) 2019/1021 + (EU)2020/874 and (EU)2020/1204, PAH AfPS GS 2019:01 (PAK), 94/62/EG + 2005/20/EC + (EU) 2018/852, 2009/125/EC > (EU) 2019/2020 >>> Amending (EU) 2021/341, 874/2012 > (EU) 2019/2015 >>> Amending (EU) 2021/340 and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in September 2022. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU ( (EU) 2021/1196 )  
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU  
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU  
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + (EU)2015/863 and (EU)2017/2102  
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and its amendments  
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU  
Regulation on Persistent Organic Pollutants (POP/SCCP) (EU) 2019/1021 + (EU)2020/874 and (EU)2020/1204  
Product Safety Act PAH AfPS GS 2019:01 (PAK)  
Packaging and Waste Directive 94/62/EG + 2005/20/EC + (EU) 2018/852  
ECO Design Directive Light Sources 2009/125/EC > (EU) 2019/2020 >>> Amending (EU) 2021/341  
ERP/ELR Light Sources Directive: 874/2012 > (EU) 2019/2015 >>> Amending (EU) 2021/340



EN 55015:2013+A1:2015  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
EN IEC 62311 :2020  
EN IEC 60598-1:2021  
EN IEC 60598-2-1:2021  
EN IEC 55015:2019+A11:2020  
EN IEC 61547:2023  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021  
(EU)2019/2020  
(EU)2019/2015  
(EU)2021/340  
(EU)2021/341  
IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017  
IEC 62321-7-1:2015  
IEC 62321-7-2:2015  
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-8:2017  
IEC 62321-7-2:2017  
(EC) No 1907/2006  
(EU) 2019/1021  
2012/19/EU  
AfPS GS 2019:01 PAK



**FlinQ Commerce**

Eemweg 74  
3755 LD Eemnes  
The Netherlands

[www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)  
[info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl)