


FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Solar Lantern Bottassano 2-pack

FQC8452 | Instruction Manual




Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.
Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Before First Use

Slide the ON/OFF switch to the "ON" position. The built-in light sensor will then automatically control the light: it will turn on at dusk using the energy stored in the battery. To turn the light off manually and conserve power, press the switch again.

If the light does not turn on automatically at night after at least 6 hours of daylight charging, check the following:

1. Ensure the power switch is in the "ON" position.
2. Verify the battery is correctly installed and securely connected to the terminals.
3. Make sure the solar panel is placed in a sunny spot with direct sunlight exposure.
4. For models without an ON/OFF switch, remove the battery protection tab before use.




Precautions

1. This solar light is designed to operate in darkness. Avoid placing it near other light sources such as porch lights or streetlights, as these may prevent it from turning on automatically.
2. Although the battery is pre-charged at the factory, it may lose some charge during transport. For optimal performance, allow the solar light to charge in direct sunlight for a full day before first use.
3. Keep the surface of the solar panel clean. Dust or dirt can reduce charging efficiency.

Replacing the Battery

If the solar light stops working after extended use, the battery may need to be replaced. Open the battery compartment and insert a new rechargeable battery of the same type.



Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Voor eerste gebruik

Zet de aan/uit-schakelaar in de stand "ON". De ingebouwde lichtsensor regelt vervolgens automatisch het licht: bij schemering schakelt de lamp in met de opgeslagen energie. Wil je de lamp handmatig uitschakelen om energie te besparen, druk dan nogmaals op de schakelaar. Als de lamp na minimaal 6 uur opladen in daglicht niet automatisch aangaat in het donker, controleer dan het volgende:

1. Controleer of de schakelaar op "ON" staat.
2. Controleer of de batterij correct is geplaatst en goed contact maakt met de aansluitpunten.
3. Zorg ervoor dat het zonnepaneel op een zonnige plek staat en direct zonlicht ontvangt.
4. Bij modellen zonder aan/uit-schakelaar: verwijder het batterijbeschermscherm vóór gebruik.



Voorzorgsmaatregelen

1. Deze solar lamp werkt alleen in het donker. Plaats de lamp niet in de buurt van andere lichtbronnen, zoals buitenverlichting of straatlantaarns, omdat deze kunnen voorkomen dat de lamp automatisch inschakelt.
2. Hoewel de batterij in de fabriek is opgeladen, kan de lading tijdens transport deels verloren gaan. Laat de lamp daarom vóór het eerste gebruik een hele dag opladen in direct zonlicht voor optimale prestaties.
3. Houd het oppervlak van het zonnepaneel schoon. Stof of vuil kan de oplaadefficiëntie verminderen.

Batterij vervangen

Werkt de solar lamp na langere tijd niet meer? Dan is de batterij mogelijk aan vervanging toe. Open het batterijcompartiment en vervang de batterij door een nieuwe oplaadbare variant van hetzelfde type.


Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Flinq-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr Flinq Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem Flinq Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Vor der ersten Verwendung

Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter in die Position „ON“. Der integrierte Lichtsensor steuert dann automatisch die Beleuchtung: Bei Dämmerung schaltet sich das Licht mit der gespeicherten Energie ein. Möchten Sie die Leuchte manuell ausschalten und Energie sparen, drücken Sie erneut den Schalter. Wenn sich das Licht nach mindestens 6 Stunden Ladezeit im Tageslicht abends nicht automatisch einschaltet, prüfen Sie bitte Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „ON“ steht.
2. Überprüfen Sie, ob der Akku korrekt eingesetzt und sicher mit den Kontakten verbunden ist.
3. Achten Sie darauf, dass das Solarpanel an einem sonnigen Ort steht und direktes Sonnenlicht erhält.
4. Bei Modellen ohne EIN/AUS-Schalter: Entfernen Sie vor der Nutzung den Batterieschutzstreifen.




Sicherheitshinweise

1. Diese Solarleuchte ist für den Betrieb bei Dunkelheit ausgelegt. Platzieren Sie sie nicht in der Nähe von anderen Lichtquellen wie Außenlampen oder Straßenlaternen, da diese verhindern könnten, dass sich die Leuchte automatisch einschaltet.
2. Obwohl der Akku im Werk vorgeladen wurde, kann er während des Transports teilweise an Ladung verlieren. Für eine optimale Leistung lassen Sie die Solarleuchte vor der ersten Verwendung einen ganzen Tag lang in direktem Sonnenlicht aufladen.
3. Halten Sie die Oberfläche des Solarpanels sauber. Staub oder Schmutz können die Ladeeffizienz verringern.

Batterie austauschen

Wenn die Solarleuchte nach längerer Nutzung nicht mehr funktioniert, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie einen neuen, wiederaufladbaren Akku desselben Typs ein.



Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Avant la première utilisation

Placez l'interrupteur sur la position « ON ». Le capteur de lumière intégré contrôlera automatiquement la lampe : elle s'allumera au crépuscule en utilisant l'énergie stockée. Pour éteindre la lampe manuellement et économiser de l'énergie, appuyez à nouveau sur l'interrupteur. Si la lampe ne s'allume pas automatiquement la nuit après au moins 6 heures de charge à la lumière du jour, veuillez vérifier les points suivants :

1. Assurez-vous que l'interrupteur est bien sur « ON ».
2. Vérifiez que la batterie est correctement installée et bien connectée aux bornes.
3. Assurez-vous que le panneau solaire est placé dans un endroit ensoleillé avec une exposition directe au soleil.
4. Pour les modèles sans interrupteur ON/OFF, retirez la languette de protection de la batterie avant utilisation.



Précautions d'utilisation

1. Cette lampe solaire est conçue pour fonctionner dans l'obscurité. Évitez de la placer à proximité d'autres sources lumineuses, telles qu'un lampadaire ou une lumière de porche, car elles pourraient empêcher son allumage automatique.
2. Bien que la batterie ait été préchargée en usine, elle peut avoir perdu une partie de sa charge pendant le transport. Pour une performance optimale, laissez la lampe se charger une journée complète en plein soleil avant la première utilisation.
3. Gardez la surface du panneau solaire propre. La poussière ou la saleté peut réduire l'efficacité de la charge.

Remplacement de la batterie

Si la lampe solaire ne fonctionne plus après une longue période d'utilisation, il peut être nécessaire de remplacer la batterie. Ouvrez le compartiment à piles et insérez une nouvelle batterie rechargeable du même type.

Hereby we:**Company:**

FlinQ & Co B.V.

Address:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Nederland

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ Solar Lantern Bottassano 2-pack

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Solar Lantern Bottassano 2-pack

Barcode / EAN:

8721284751533

Product Rating:

-

Product type:

Lights & Lighting > Solar lighting > Solar
Garden Lights

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:

17-06-2025

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-11-2024 (2014/30/EU,) 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU



FlinQ & Co B.V.

Eemweg 74
3755 LD Eemnes
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl