


FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Solar Brick Light

FQC8263, FQC8264 | Instruction Manual

Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration




Specifications

Brightness	900LM
Output Power	6W
Traditonal Power	60W
LEDs	SMD2835*35PCS
Solar Panel	2.8W, DC5.5V, Mono with tempered glass
Battery Pack	18650/3000mAh/3.7V/11.1Wh, replaceable
Beam Angle	140°*70° polarized design
PIR Sensor Range	Detecton Angle: 120°; Detection Distance: ≤6M
Charging Time	8-10 hours strong sunshine to fully charge
Lighting Time	Mode A: 4 nights+ Mode B: 2 nights+
IP Class	IP65
Housing Material	ABS+PC housing, Anti-UV, V0 material for fire-proof
Lamp Dimension	230 x 97 x 42.7 mm
Installaton Height	Less than 4mtrs
Working Temperature	-20°C- 60°C
Storage Temperature	0°C- 45°C

Please press the button on the back of the lamp to turn on the lamp and select working mode.

- Press the button 1st time, the lamp turns on and enter Mode A.
- Press the button 2nd time, lamp flickers once and turns to Mode B.
- Press the button 3rd time, lamp turns off.



Mode A: Sensor Mode**When the battery level is above 30%:**


The lamp automatically turns on at night. If motion is detected within ≤ 6 meters, it switches to full brightness, then dims to 5% brightness after 20 seconds without motion.

When the battery level is below 30%:


The lamp automatically turns on at night. If motion is detected within ≤ 6 meters, it switches to full brightness, then turns off after 20 seconds without motion.

Mode B: Constant Lighting Mode

The lamp automatically turns on at night and stays at 50% brightness. After 5 hours, or when the battery level drops below 30%, it switches to energy-saving mode: the lamp turns to full brightness when motion is detected within ≤ 6 meters, then turns off after 20 seconds without motion.

**Installation**

1. Use the measuring card to mark the drilling positions, then drill two holes ($\varnothing 6$ mm, 50 mm deep) with 140 mm spacing.
2. Insert the wall plugs into the holes.
3. Screw the screws into the plugs, leaving them protruding about 4 mm.
4. Turn on the lamp and select the desired operating mode.
5. Hang the lamp onto the screws to secure it to the wall.

**Notes**

1. This is a solar-powered lamp. Install it in a location that receives sufficient direct sunlight.
2. Please note that the lighting time depends on the amount of sunlight received and the selected working mode.
3. The built-in intelligent IC includes overcharge and over-discharge protection for safe, long-lasting performance.
4. Even when the lamp is switched off, it can still charge via solar power during the daytime.
5. The lamp contains a replaceable internal battery pack. If needed, please contact the seller for support.
6. Non-professionals should not disassemble the lamp.
7. Do not dispose of the battery with household waste to prevent the risk of explosion.

Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen hebt gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**




Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registeren/

Specificaties

Helderheid	900LM
Uitgangsvermogen	6W
Traditionele energie	60W
LED's	SMD2835*35 stuks
Zonnepaneel	2,8W, DC 5,5V, monochroom met gehard glas
Batterijpakket	18650/3000mAh/3.7V/11.1Wh, vervangbaar
Straalhoek	140°*70° gepolariseerd ontwerp
Bereik van de PIR-sensor	Detectiehoek: 120°; Detectieafstand: ≤6M
Oplaadtijd	8-10 hours strong sunshine to fully charge
Verlichtingstijd	Mode A: 4 nights+ Mode B: 2 nights+
IP klasse	IP65
Behuizingsmateriaal	ABS+PC-behuizing, UV-bestendig, V0-materiaal voor brandveiligheid.
Lampafmetingen	230 x 97 x 42.7 mm
Installatiehoogte	Minder dan 4 meter
Bedrijfstemperatuur	-20°C- 60°C
Bewaartemperatuur	0°C- 45°C

Druk op de knop aan de achterkant van de lamp om de lamp aan te zetten en de werkmodus te selecteren.

- Druk de knop de eerste keer in, de lamp gaat aan en schakelt over naar modus A.
- Druk de knop de tweede keer in, de lamp knippert één keer en schakelt over naar modus B.
- Druk de knop de derde keer in, de lamp gaat uit.



Modus A: Sensormodus

Wanneer het batterijniveau hoger is dan 30%:


De lamp gaat 's nachts automatisch aan. Als er beweging wordt gedetecteerd binnen een straal van ≤ 6 meter, schakelt de lamp over naar volledige helderheid en dimt vervolgens naar 5% helderheid na 20 seconden zonder beweging.

Wanneer het batterijniveau lager is dan 30%:

De lamp gaat 's nachts automatisch aan. Als er beweging wordt gedetecteerd binnen een straal van ≤ 6 meter, schakelt de lamp over naar volledige helderheid en gaat vervolgens uit na 20 seconden zonder beweging.


Modus B: Constante verlichting

De lamp gaat 's nachts automatisch aan en blijft branden op 50% helderheid. Na 5 uur, of wanneer het batterijniveau onder de 30% komt, schakelt de lamp over naar de energiebesparende modus: de lamp schakelt over naar volledige helderheid wanneer er beweging wordt gedetecteerd binnen een straal van ≤ 6 meter en gaat vervolgens uit na 20 seconden zonder beweging.



Installatie

1. Gebruik de meetkaart om de boorposities af te tekenen en boor vervolgens twee gaten ($\varnothing 6$ mm, 50 mm diep) met een tussenafstand van 140 mm.
2. Steek de pluggen in de gaten.
3. Draai de schroeven in de pluggen, laat ze ongeveer 4 mm uitsteken.
4. Schakel de lamp in en selecteer de gewenste bedrijfsmodus.
5. Hang de lamp aan de schroeven om hem aan de muur te bevestigen.



Let op

1. Dit is een lamp op zonne-energie. Plaats hem op een plek waar hij voldoende direct zonlicht ontvangt.
2. Houd er rekening mee dat de branduur afhankelijk is van de hoeveelheid zonlicht en de gekozen werkmodus.
3. De ingebouwde intelligente IC is voorzien van overlaad- en ontlaadbeveiliging voor een veilige en langdurige werking.
4. Zelfs wanneer de lamp is uitgeschakeld, kan deze overdag nog steeds opladen via zonne-energie.
5. De lamp bevat een vervangbare interne batterij. Neem indien nodig contact op met de verkoper voor ondersteuning.
6. Niet-professionals mogen de lamp niet demonteren.
7. Gooi de batterij niet bij het huisvuil om explosiegevaar te voorkomen.

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantiezertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**




Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Spezifikationen

Helligkeit	900LM
Ausgangsleistung	6W
Traditionelle Energie	60W
LEDs	SMD2835*35 Stück
Solarpanel	2,8 W, 5,5 V DC, Mono mit gehärtetem Glas
Akku	18650/3000mAh/3,7V/11,1Wh, austauschbar
Strahlwinkel	140°*70° polarisiertes Design
PIR-Sensorbereich	Erfassungswinkel: 120°; Erfassungsdistanz: ≤6 m
Ladezeit	8-10 Stunden intensive Sonneneinstrahlung zum vollständigen Aufladen
Beleuchtungszeit	Modus A: 4 Nächte+ Modus B: 2 Nächte+
IP-Klasse	IP65
Gehäusematerial	ABS+PC-Gehäuse, UV-beständig, V0-Material für Feuerbeständigkeit
Lampenabmessungen	230 x 97 x 42.7 mm
Installationshöhe	Weniger als 4 Meter
Betriebstemperatur	-20°C- 60°C
Lagertemperatur	0°C- 45°C

Bitte drücken Sie den Knopf auf der Rückseite der Lampe, um sie einzuschalten und den Betriebsmodus auszuwählen.

- Beim ersten Drücken schaltet sich die Lampe ein und wechselt in Modus A.
- Beim zweiten Drücken blinkt die Lampe einmal und wechselt in Modus B.
- Beim dritten Drücken schaltet sich die Lampe aus.



Modus A: Sensormodus**Bei einem Akkustand über 30 %:**


Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein. Wird eine Bewegung in einem Umkreis von bis zu 6 Metern erkannt, leuchtet sie mit voller Helligkeit und dimmt nach 20 Sekunden ohne Bewegung auf 5 %.

Bei einem Akkustand unter 30 %:


Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein. Wird eine Bewegung in einem Umkreis von bis zu 6 Metern erkannt, leuchtet sie mit voller Helligkeit und schaltet sich nach 20 Sekunden ohne Bewegung aus.

Modus B: Dauerlichtmodus

Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein und leuchtet mit 50 % Helligkeit. Nach 5 Stunden oder wenn der Akkustand unter 30 % sinkt, wechselt sie in den Energiesparmodus: Die Lampe leuchtet mit voller Helligkeit, sobald eine Bewegung in einem Umkreis von bis zu 6 Metern erkannt wird, und schaltet sich nach 20 Sekunden ohne Bewegung aus.

**Montage**

1. Markieren Sie mithilfe der Messkarte die Bohrpositionen und bohren Sie anschließend zwei Löcher (Ø 6 mm, 50 mm tief) im Abstand von 140 mm.
2. Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein.
3. Schrauben Sie die Schrauben in die Dübel, sodass diese ca. 4 mm herausragen.
4. Schalten Sie die Lampe ein und wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus.
5. Hängen Sie die Lampe an den Schrauben ein, um sie an der Wand zu befestigen.

**Hinweise**

1. Dies ist eine solarbetriebene Lampe. Installieren Sie sie an einem Ort mit ausreichend direktem Sonnenlicht.
2. Bitte beachten Sie, dass die Leuchtdauer von der Sonneneinstrahlung und dem gewählten Betriebsmodus abhängt.
3. Der integrierte intelligente IC verfügt über einen Überlade- und Tiefentladeschutz für einen sicheren und langlebigen Betrieb.
4. Auch im ausgeschalteten Zustand lädt sich die Lampe tagsüber über Solarenergie auf.
5. Die Lampe enthält einen austauschbaren Akku. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
6. Laien sollten die Lampe nicht öffnen.
7. Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**




Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Caractéristiques

Luminosité	900LM
Output Power	6W
Pouvoir traditionnel	60W
LED	SMD2835*35 pièces
Solar Panel	2,8 W, 5,5 V CC, mono avec verre trempé
Bloc-batterie	18650/3000 mAh/3,7 V/11,1 Wh, remplaçable
Angle du faisceau	Conception polarisée 140°*70°
Portée du capteur PIR	Angle de détection : 120° ; Distance de détection : ≤ 6 m
Temps de charge	8 à 10 heures d'ensoleillement intense pour une charge complète
Temps d'éclairage	Mode A : 4 nuits et plus Mode B : 2 nuits et plus
Classe IP	IP65
Matériau du boîtier	Boîtier en ABS+PC, anti-UV, matériau V0 ignifugé
Dimensions de la lampe	230 x 97 x 42.7 mm
Hauteur d'installation	Moins de 4 mètres
Température de fonctionnement	-20°C- 60°C
Température de stockage	0°C- 45°C

Please press the button on the back of the lamp to turn on the lamp and select working mode.

- Press the button 1st time, the lamp turns on and enter Mode A.
- Press the button 2nd time, lamp flickers once and turns to Mode B.
- Press the button 3rd time, lamp turns off.



Mode A : Mode détecteur**Lorsque le niveau de la batterie est supérieur à 30 % :**


La lampe s'allume automatiquement la nuit. Si un mouvement est détecté à moins de 6 mètres, elle s'allume à pleine puissance, puis son intensité diminue à 5 % après 20 secondes d'inactivité.

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 30 % :


La lampe s'allume automatiquement la nuit. Si un mouvement est détecté à moins de 6 mètres, elle s'allume à pleine puissance, puis s'éteint après 20 secondes d'inactivité.

Mode B : Mode éclairage continu

La lampe s'allume automatiquement la nuit et maintient une intensité lumineuse de 50 %. Après 5 heures, ou lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 30 %, elle passe en mode économie d'énergie : la lampe s'allume à pleine puissance lorsqu'un mouvement est détecté à moins de 6 mètres, puis s'éteint après 20 secondes d'inactivité.

**Installation**

1. Utilisez la planche à mesurer pour marquer l'emplacement des perçages, puis percez deux trous ($\varnothing$ 6 mm, 50 mm de profondeur) espacés de 140 mm.
2. Insérez les chevilles dans les trous.
3. Vissez les vis dans les chevilles en les laissant dépasser d'environ 4 mm.
4. Allumez la lampe et sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité.
5. Accrochez la lampe aux vis pour la fixer au mur.

**Remarques**

1. Cette lampe est alimentée à l'énergie solaire. Installez-la dans un endroit bien ensoleillé.
2. Veuillez noter que la durée d'éclairage dépend de l'ensoleillement et du mode de fonctionnement sélectionné.
3. Le circuit intégré intelligent intégré protège contre la surcharge et la décharge excessive pour une utilisation sûre et durable.
4. Même éteinte, la lampe se recharge à l'énergie solaire pendant la journée.
5. La lampe contient une batterie interne remplaçable. En cas de besoin, veuillez contacter le vendeur.
6. Le démontage de la lampe est déconseillé aux personnes non qualifiées.
7. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères afin d'éviter tout risque d'explosion.

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Company:

FlinQ & Co B.V.

Name:

Erwin Honing

Address:

Nijverheidslaan 6E, 1382 LH Weesp
The Netherlands

Title:

CEO

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ Solar Brick Light

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

12-12-2025

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Solar Brick Light

Barcode / EAN:

8720168688736
8720168688743

Product type:

Solar Light

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:



Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU (incl. amendment (EU) 2015/863)

FlinQ & Co B.V.
Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl